

Model No. / Nos de modèles / Modelo No.


CH0130SQB

CH0136SQB

CH0142SQB

CH0148SQB

CH-101 SERIES - 18" HEIGHT



INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OPERATION MANUAL

MANUEL D'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE OPERACIÓN

[ENGLISH]	. 1
[FRENCH]	28
[SPANISH]	55

[ENGLISH]

- READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS -

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
COMPONENTS OF PACKAGE	4
INSTALLATION	5
OPERATION INSTRUCTIONS	12
MAINTENANCE	14
SPECIFICATIONS	16
MEASUREMENTS & DIAGRAMS	17
PARTS LIST	19
CIRCUIT DIAGRAM	22
TROUBLE SHOOTING	23
DISCLAIMER	24
WARRANTY	25
PRODUCT REGISTRATION	27

- READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING -

ALL WIRING MUST BE DONE BY A PROFESSIONAL AND IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY BEFORE INSTALLATION -

AWARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1) Installation and electrical wiring must be done by qualified professionals and in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- 2) When cutting or drilling into wall or ceiling, be careful not to damage electrical wiring or other hidden utilities.
- 3) Ducted fans must be vented to the outside.
 - a) Before servicing or cleaning unit, open the light panel and SWITCH POWER OFF AT SERVICE PANEL.
 - b) Clean all grease laden surfaces frequently. To reduce the risk of fire and to disperse air properly, make sure to vent air outside. DO NOT vent exhaust air into wall spaces, attics, crawl spaces or garages.

NOTE - This warranty is invalid without an authorized agent's receipt or if unit is damaged due to misuse, poor installation, improper use, mistreatment, negligence or any other circumstances beyond the control of KOBE RANGE HOODS authorized agents. Any repair carried out without the supervision of KOBE RANGE HOODS authorized agents will

automatically void the warranty.

- KOBE RANGE HOODS will not be held responsible for any damages to personal property or real estate or any bodily injuries whether caused directly or indirectly by the range hood.

AWARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- 1. Keep all fan, baffle/spacer/filter/oil tunnel/oil container and grease-laden surfaces clean. Grease should not be allowed to accumulate on fan, baffle/spacer/filter/oil tunnel/oil container.
- 2. Always turn hood ON when cooking.
- 3. Use high settings on cooking range ONLY when necessary.
- 4. Do not leave cooking range unattended when cooking.
- 5. Always use cookware and utensils appropriate for the type and amount of food prepared.
- 6. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer.
- 7. Before servicing, switch power off at service panel and lock service panel (if possible) to prevent power from switching on accidentally.
- 8. Clean ventilating fan frequently.

What to Do In The Event Of a Range Top Grease Fire

- SMOTHER FLAMES with a tight fitting lid, cookie sheet, or metal tray, and then turn off the burner.
 KEEP FLAMMABLE OR COMBUSTIBLE MATERIAL AWAY FROM FLAMES. If the flames do not go out immediately, EVACUATE THE AREA AND CALL THE FIRE DEPARTMENT or 911.
- NEVER PICK UP A BURNING PAN You May Get Burned.
- DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels a violent steam blast will result.
- Use an extinguisher ONLY if:
 - a) You have a Class A, B, C extinguisher and know how to operate it.
 - b) The fire is small and contained in the area where it started.
 - c) The fire department has been called.
 - d) You can fight the fire with your back to an exit.

What to Do If You Smell Gas

- Extinguish any open flame.
- Do not try to turn on the lights or any type of appliance.
- Open all doors and windows to disperse the gas. If you still smell gas, call the Gas Company and Fire Department right away.

ACAUTION

- 1) For general ventilation use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- 2) To reduce the risk of fire, use only metal ductwork. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) to prevent back drafting.
- 3) Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and code authorities.
- 4) Activating any switch on may cause ignition or an explosion.
- 5) Due to the size and weight of this hood, two people installation is recommended.






ELECTRICAL SHOCK HAZARD – Can result in serious injury or death. Disconnect appliance from electric power before servicing. If equipped, the fluorescent light bulb contains small amounts of mercury, which must be recycled or disposed of according to Local, State, and Federal Codes.

COMPONENTS OF PACKAGE

(Must keep all material for returns or refunds)



 FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT OUR WEBSITE <u>www.KOBERangeHoods.com</u> OR CONTACT KOBE RANGE HOODS AT (626) 775-8880.

INSTALLATION

PLEASE READ ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING


Calculation before Installation

Calculate the length of the installation, before installing the hood. (All calculation is measure in inches.)

- FOR UNDER THE CABINET -

TABLE 1 A = Height of Floor to Ceiling B = Height of Floor to Counter Top (Standard: 36") C = Preferred Height of Counter Top to Hood Bottom (Recommended 27" to 30") D = Height of Hood E = Height of the Cabinet

- FOR WALL MOUNT (WITH OPTIONAL DUCT COVER) -





SAFETY WARNING

HOOD MAY HAVE VERY SHARP EDGES; PLEASE WEAR PROTECTIVE GLOVES IF IT IS NECESSARY TO REMOVE ANY PARTS FOR INSTALLING, CLEANING OR SERVICING.

NOTE: BE CAREFUL WHEN USING ELECTRICAL SCREWDRIVER, DAMAGE TO THE HOOD MAY OCCUR.

Installation Contents

UNDER THE CABINET INSTALLATION	7
WALL MOUNT INSTALLATION	ç

UNDER THE CABINET INSTALLATION

Preparation before Installation

NOTE: TO AVOID DAMAGE TO YOUR HOOD, PREVENT DEBRIS FROM ENTERING THE VENT OPENING.

- ◆ Decide the location of the venting pipe from the hood to the outside. Refer to Figure 1.
- A straight, short venting run will allow the hood to perform more efficiently.
- ◆ Try to avoid as many transitions, elbows, and long run as possible. This may reduce the performance of the hood.
- ◆ Temporarily wire the hood to test for proper operation before installing.
- ♦ Important: Peel protective film off the hood (if any).
- ♦ For installing under the cabinet with recessed bottom, attach 4-inch wide wood filler strips (not included) on each side. Refer to Figure 2.
- Measure and create access opening for electrical wires under the cabinet.

Hood Installation

CAUTION: If required to move the cooking range to install the hood, turn off the power on an electric range at the main electrical box. SHUT OFF THE GAS BEFORE MOVING A GAS RANGE.

- 1. Puncture the knockout holes on the hood as shown in Figure 3.
- 2. Attach ducting transition to hood exhaust with six (3/16" x 1/2") screws (included). Shown in Figure 4.
- 3. Using references on Table 1 and measurements on page 17-18 to center the hood in place beneath the cabinet and flush with the front of the cabinet.
- 4. Draw electrical wires through cabinet access opening.
- From the bottom of the hood, place screw (not provided) into the exact center of each knockout hole. Make sure all screws are in place before tightening screws. CAUTION: MAKE SURE THE HOOD IS SECURE BEFORE RELEASING.
- For safety purpose, pre-drilled mounting holes are provided through the back of the hood. For a more secure installation, use as many mounting holes as needed to secure from the inside of hood (screws not included).

Figure 1




Figure 2




Figure 3





Figure 4



Ductwork Installation

 Use 8" round steel pipe (follow building codes in your area) to connect the ducting transition on the hood to the ductwork above. Use duct tape to make all joints secure and air tight. Refer to Figure 5.

Wiring to Power Supply

SAFETY WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK. THIS RANGE HOOD MUST BE PROPERLY GROUNDED. MAKE SURE THIS IS DONE BY SPECIALIZED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. BEFORE CONNECTING WIRES, SWITCH POWER OFF AT SERVICE PANEL AND LOCK SERVICE PANEL TO PREVENT POWER FROM BEING SWITCHED ON ACCIDENTALLY.

- 8. Connect the electrical wires.
 - Connect three wires (black, white and green) to house wires and cap with wire connectors. Connect according to color: black to black, white to white, and green to green as shown on Figure 6.
 - If necessary to hide the electrical wire connections, push wires back into the wiring box. Access the wire connections underneath the hood. Make sure wires do not slip between motor or any moving parts to prevent any damage.

Install Accessories

- 9. Attach Oil Tunnel. Refer to Figure 7.
- 10. Refer to Figure 8. ① Slide the baffle filter into the hood. ② Push the baffle filter upward. ③ Slide forward. ④ Pull downward. ⑤ Fit into place.
- 11. Repeat for all baffle filters and spacers. Refer to page 18.
- 12. Install heating lamps (not included), 120 Volts 175 Watts max. each.

Final Assembly

- 13. Turn power ON in control panel. Check all lights and fan operation.
- 14. Make sure to leave this manual for the homeowner.

Figure 5




Figure 6




Figure 7





Figure 8



WALL MOUNT INSTALLATION

***This installation only applied with the purchase of an optional duct cover:

Preparation before Installation

NOTE: TO AVOID DAMAGE TO YOUR HOOD, PREVENT DEBRIS FROM ENTERING THE VENT OPENING.

- ◆ Decide the location of the venting pipe from the hood to the outside. Refer to Figure 9.
- ♦ A straight, short venting run will allow the hood to perform more efficiently.
- ◆ Try to avoid as many transitions, elbows, and long run as possible. This may reduce the performance of the hood.
- ◆ Use duct tape to seal the joints between pipe sections.
- ♦ If necessary, prepare back wall frame with cross framing lumber for secure installation.
- ◆ Using references on Table 2 and measurements on page 17-18, decide the level of the lumber. Refer to Figure 10.

Hood Preparation before Installation

- Temporarily wire the hood to test for proper operation before installing.
- Important: Peel protective film off the hood and the duct cover (if any).
- Attach ducting transition to hood exhaust with six (3/16" x 1/2") screws (included). Refer to Figure 11.
- If necessary, attach two rubber stands (included) with adhesive tape (included) to the back corners of the hood.
- Use twelve (3/16" x 1/2") screws (included) to attach the two hood-mounting brackets (included) to the back of the hood. Refer to Figure 12.

Figure 9




Figure 10




Figure 11





Figure 12



Hood Installation

CAUTION: If required to move the cooking range to install the hood, turn off the power on an electric range at the main electrical box. SHUT OFF THE GAS BEFORE MOVING A GAS RANGE.

- Using references in Table 2 on page 4 and Measurements and Diagrams on pages 17-18, mark the leveling point of the hood. Position two mounting screws (not included) on the wall, leaving 1/8" away from the wall. Refer to Figure 13
- 2. Align hood-mounting bracket to the two screws on the wall and hook hood into place. Tighten screws to secure hood to the wall.
- 3. For safety purpose, pre-drilled mounting holes are provided through the back of the hood. For a more secure installation, use as many mounting holes as needed to secure from the inside of hood (screws not included).



CAUTION: MAKE SURE HOOD IS SECURE BEFORE RELEASING.

Wiring to Power Supply

ASAFETY WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK. THIS RANGE HOOD MUST BE PROPERLY GROUNDED. MAKE SURE THIS IS DONE BY SPECIALIZED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. BEFORE CONNECTING WIRES, SWITCH POWER OFF AT SERVICE PANEL AND LOCK SERVICE PANEL TO PREVENT POWER FROM BEING SWITCHED ON ACCIDENTALLY.

- 4. Connect the electrical wires.
 - Connect three wires (black, white and green) to house wires and cap with wire connectors. Connect according to color: black to black, white to white, and green to green as shown on Figure 14.
 - If necessary to hide the electrical wire connections, push wires back into the wiring box. Access the wire connections underneath the hood. Make sure wires do not slip between motor or any moving parts to prevent any damage.

Figure 13





Figure 14



Duct Cover Installation

- 5. Use 8" round steel pipe (follow building codes in your area) to connect the ducting transition on the hood to the ductwork above. Use duct tape to make all joints secure and air tight. Refer Figure 15. Slide the duct cover onto the hood.
- 6. Use 3/16" x 1/2" screws (included) to attach duct cover to hood.

Install Accessories

- 7. Attach oil tunnel. Refer to Figure 16.
- 8. Refer to Figure 17. ① Slide the baffle filter into the hood. ② Push the baffle filter upward. ③ Slide forward. ④ Pull downward. ⑤ Fit into place.
- 9. For bottom casing, repeat above steps. Refer to page 18.
- 10. Install heating lamps (not included), 120 Volts 175 Watts max. each.

Final Assembly

- 11. Turn power ON in control panel. Check all lights and fan operation.
- 12. Make sure to leave this manual for the homeowner.

Figure 15




Figure 16






Figure 17



OPERATION INSTRUCTIONS

Figure 18

LCD DISPLAY (OFF)




PRESS TO TURN ON/OFF THE LCD SCREEN

(When power is turned on, LCD screen will light up & remain lit until turn off. When power is turned off, LCD screen will remain lit for several seconds before turning off.)


Figure 19

LCD DISPLAY



GENERAL SETUP

menu option will end.



(Light control is separate from ON/OFF control. Turning power off will not turn lights off.)

to turn halogen lights ON.

will cycle the light intensity through low, high, and off.)

• Setting Timer Mode

1. Press until until icon flashes.

2. Press or or to set the desire time in the timer mode by mm:ss.

3. Press until none of the icons are flashing to begin timer.

(When countdown reaches 00:00, a warning sound will be emitted.)

MAINTENANCE

For the optimal level of operation, clean the range hood surface and baffles regularly.

To Clean Hood Surface

CAUTION: NEVER USE ABRASIVE CLEANERS, PADS, OR CLOTHS.

*** Regular care will help preserve its fine appearance.

- 1. Use only mild soap or detergent solutions. Dry surfaces using soft cloth.
- 2. If hood looks splotchy (stainless steel hood), use a stainless steel cleaner to clean the surface of the hood. Avoid getting cleaning solution onto or into the control panel. Follow directions of the stainless steel cleaner. Caution: Do not leave on too long as this may cause damage to hood finish. Use soft towel to wipe off the cleaning solution, gently rub off any stubborn spots. Use dry soft towel to dry the hood.
- 3. DO NOT allow deposits to accumulate or remain on the hood.
- 4. DO NOT use ordinary steel wool or steel brushes. Small bits of steel may adhere to the surface and cause rusting.
- 5. DO NOT allow salt solutions, disinfectants, bleaches, or cleaning compounds to remain in contact with stainless steel for extended periods. Many of these compounds contain chemicals, which may be harmful. Rinse with water after exposure and wipe dry with a clean lint free cloth.

To Clean Baffle Filters & Oil Tunnel

CAUTION: DRAIN BAFFLE FILTERS AND OIL TUNNEL BEFORE OIL WILL OVERFLOW.

- 1. Remove the baffle filters and oil tunnel.
- 2. Using a sponge, wash with warm soapy water. Dry completely before returning into place.

(Note: Baffle Filters are top rack dishwasher safe.)

Replacing Light Bulb


CAUTION: HALOGEN LIGHT UNIT MAY BE HOT! WAIT UNTIL UNIT IS COOL.


 $^{ ext{\textcircled{1}}}$

















- 1. Make sure all controls are off, and range hood is unplugged.
- 2. Place the flat-headed screwdriver into the groove of the halogen light glass covering and the housing. ①
- 3. Pop out the halogen light glass covering. ②
- 4. Gently pull out the defective light bulb and discard. Light bulbs should be 12V 20W maximum. ③
- 5. Using a cloth, hold the new light bulb and push securely into light socket.
- 6. Return halogen light glass cover to the housing. ④
- 7. Turn range hood ON to test for operation.

SPECIFICATIONS

MODEL / SIZE	CH0130SQB / 30" CH0136SQB / 36" CH0142SQB / 42" CH0148SQB / 48"			
COLOR	Commercial Grade Stail	nless Steel		
CONSUMPTION / AMPERE	CH0130SQB - 650W / 9 CH0136SQB - 650W / 9 CH0142SQB - 670W / 9 CH0148SQB - 670W / 9	5.59A 5.77A		
VOLTAGE	120V 60Hz			
NUMBER OF MOTORS	1			
DESIGN	18-Gauge Seamless / S	atin Finish		
FAN TYPE: CENTRIFUGAL	Squirrel Cage			
EXHAUST	Top Transition Rectang	ular to 8" Ro	und	
CONTROLS	Touch Screen Multi Fun		una	
		CHOIT LCD		
HALOGEN LIGHTS	12V 20W x 2 - 30", 36" 12V 20W x 3 - 42", 48"			
HEATING LAMPS	120V 175W Max. x 2 (B	ulbs Not incl	luded)	
HOOD DIMENSION (W x D x H)	(CH0130SQB) 29-3/4" (CH0136SQB) 35-3/4" (CH0142SQB) 41-3/4" (CH0148SQB) 47-3/4"	x 24" x 18" x 24" x 18"		
OPTIONAL ACCESSORIES (W x D x H)	1) Original Kit - Duct C Model No. CH0030E Model No. CH0036E Model No. CH0042E Model No. CH0048E 2) Model No. SSP30 30" Stainless Steel E 3) Model No. SSP36 36" Stainless Steel E	OC-12 30" x 2 OC-12 36" x 2 OC-12 42" x 2 OC-12 48" x 2 Eack Panel 3	12" x 12" 12" x 12" 12" x 12" 12" x 12" 80" x 1/10" x 32"	
		<u>Net</u>	Gross	
HOOD WEIGHT (Iba)	(CH0130SQB)	71	89	
HOOD WEIGHT (lbs)	(CH0136SQB)	77	97	
	(CH0142SQB)	88	111	
CDEED	(CH0148SQB)	95	119	
SPEED	QuietMode™ 400	Low	Medium	Hig

^{*}One sone is equivalent to the sound of a refrigerator at 40 decibels. **Specifications subject to change without notice.

Air Capacity (cfm)

Sone*

400

1.4*

600

3.5

800

7.0

1000

8.0


MEASUREMENTS & DIAGRAMS

- ♦ All measurements in () are millimeters.
- ♦ All inch measurements are converted from millimeters. Inch measurements are estimated.

- FOR UNDER THE CABINET -

MODEL NO.: CH0130SQB


CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB




- FOR WALL MOUNT -

MODEL NO.: CH0130SQB


CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB




- FOR WALL MOUNT (WITH OPTIONAL DUCT COVER) -




***Rear Knock out Holes



***Hood-Mounting Bracket



BAFFLE FILTERS & BOTTOM CASINGS



PARTS LIST

MODEL NO.: CH0130SQB

CH0130SQB CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB


NO.	DESCRIPTION	MODEL/SIZE	PART NO.
1	Ducting Transition		FA-12001-0506-01 (B001-2)
2	Hood Casing	CH0130SQB	10-5530B-51
	, and the second	CH0136SQB	10-5536B-51
		CH0142SQB	10-5542B-51
		CH0148SQB	10-5548B-51
3	Halogen Light Unit (12V 20W Max.)		C1-0403-0101
4	LCD Panel Box	LCD001	FA-12001-0404-A
	LCD Panel		FA-12001-0404-B
5	Oil Tunnel	CH0130SQB	B101-2130-14
		CH0136SQB	B101-2136-14
		CH0142SQB	B101-2142-14
		CH0148SQB	B101-2148-14
6	Motor		FA-12001-0302-01 (B001-4.5)
7	Lamp Socket Cover		C1-0204-2130
8	Lamp Socket		C1-0414-0120
9	Safety Screen		FA-12001-0602-01 (B001-4.2)
10	Capacitor Panel	CH0130SQB	C1-0201-5530
		CH0136SQB	C1-0201-5536
		CH0142SQB	C1-0201-5542
		CH0148SQB	C1-0201-5548
		CH0130SQB	C1-0402-0120-40B
11	Transformer (Light)	CH0136SQB	
		CH0142SQB	C1-0402-0120-60B
		CH0148SQB	
12	Capacitor		FA-12001-0401-01
13	Processor Board Box		C1-0501-0102
14	Processor Board	LCD001	FA-12001-0404-C
15	Baffle Filter		B101-2100-15
16	Bottom Casing		
Α	4" Wide	CH0130SQB	B101-2130-09
	4" Wide	CH0136SQB	
В	3" Wide	CH0136SQB	B101-2136-09
С	5-1/4" Wide	CH0142SQB	B101-2142-09
D	4-1/2" Wide	CH0148SQB	B101-2148-09
17	Hood Mounting Bracket		C1-0221-0330
18	Screw (3/16" x 1/2")		C1-0707-0001
19	ISC (Integrated Sensor Control)		FA-12001-0402

BLOWER ASSEMBLY			
NO.	DESCRIPTION	MODEL /SIZE	PART NO.
6-1	Screws (3/16" x 1/2")		B001-4.1
6-2	Left Locknut		B001-4.3
6-3	Left Squirrel Cage		B001-4.4
6-4	Right Squirrel Cage		B001-4.6
6-5	Right Locknut		B001-4.7
6-6	Air Chamber		B001-4.8


(Optional Duct Cover)

ORIGINAL KIT				
NO.	DESCRIPTION	MODEL/SIZE	PART NO.	
01	Duct Cover	CH0030DC-12	B102-6012-030	
		CH0036DC-12	B102-6012-036	
		CH0042DC-12	B102-6012-042	
		CH0048DC-12	B102-6012-048	
02	Screw (3/16" x 1/2")		C1-0707-0001	

MODEL NO.: CH0130SQB CH0136SQB




MODEL NO.: CH0142SQB CH0148SQB



CIRCUIT DIAGRAM

MODEL NO.: CH0130SQB

CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB



TROUBLE SHOOTING

Issue	Possible Cause	Solution
After Installation,	The power is not on.	Make sure the circuit breaker and the unit's power is
both motors and		ON. Use a voltage meter to check the power supply.
lights are not	The wire connection is not secure.	Check and tighten wire connection.
working.	The control panel and processor board	Check wire continuity from control panel to processor
	wiring are disconnected. The motor transformer is defective.	board.
	The motor transformer is defective.	Check the power input and power output on the motor transformer.
		If it's needed, replace the motor transformer.
		n is notice, replace and motor trained.
	The control panel and processor board is defective.	Replace the control panel or processor board.
Lights are	The motor(s) is defective.	Replace the motor.
working, but	The capacitor(s) is defective.	Replace capacitor(s).
motor(s) is not.	The control panel or processor board is defective.	Replace the control panel or processing board.
The range hood is	The blower system is not secure.	Tighten the turbine impeller/squirrel cage and air chamber.
vibrating.	The turbine impeller/squirrel cage is not balanced.	Replace the turbine impeller/squirrel cage.
	Hood is not secured in place.	Check the installation of hood, tighten the
		mounting bracket.
The motor is	Halogen Light bulb(s) is defective.	Try placing the trouble light bulb(s) to a working
working, but		socket, if the bulb(s) still doesn't work; replace
the lights are		the halogen light bulb(s).
not working.	The light wiring(s) is loose.	Check wire continuity from processor board to
	L'alt (acceptance de la ford)	light transformer to halogen light housing(s).
	Light transformer is defective.	Check power input and power output on the light
		transformer. If it's needed, replace the light transformer.
	The control panel or processor board is	Replace the control panel or processing board.
	defective.	
	derective.	
The range	The range hood is installed outside of	Adjust the clearance between the range hoods
hood is not	the manufacture recommended	and cook top to 27" to 30". For Island range
venting out	clearance.	hood, the clearance between the range hoods
correctly.		and cook top is 30" to 36".
	There is no make-up air inside the	Open the window to enhance the performance
	house.	of the range hood by creating a sufficient make-
		up air.
	Obstacle blocking the pipe work.	Remove all obstacles from the duct work.
	The pipe size is smaller than the	Change the ducting according to the
	suggested pipe size.	manufacture suggestion.
Cold air is	The pipe connection is not properly	Check the pipe installation.
coming into the	sealed.	
home.		

DISCLAIMER

1. CAREFULLY INSPECT ALL ITEMS FOR DAMAGES BEFORE ACCEPTING DELIVERY. NOTE ANY DAMAGES ON THE FREIGHT BILL OR EXPRESS RECEIPT. REQUEST NAME AND SIGNATURE OF THE CARRIER'S AGENT AND KEEP COPY TO SUPPORT YOUR CLAIM.

Upon acceptance of items, owner assumes responsibility for its safe arrival. Report damages to the carrier and file a claim immediately. Failure to do so may result in the denial of your claim. The carrier will furnish you with necessary forms for filing a claim.

DAMAGES CAUSED DURING TRANSIT ARE NOT COVERED UNDER OUR WARRANTY.

2. PLEASE INSPECT CONTENTS OF PACKAGE(S) CAREFULLY UPON RECEIVING!

We must be notified in writing of any damages and/or missing parts within the allocated days upon your receipt of package(s). Contact your local KOBE dealer or distributor or call KOBE for the time limit.

CLAIMS WILL NOT BE ACCEPTED AFTER THE ALLOCATED DAYS.

NOTE: ITEMS WERE THOROUGHLY TESTED AND CAREFULLY PACKED IN OUR FACTORY BEFORE SHIPPING.

3. Products must be returned in good working condition with ALL original parts and documentation packed in ALL original cartons, fillers and shipping cartons. A restocking fee of 25% will be charged for all approved return(s).

EXCHANGES OR RETURNS MAY NOT BE ACCEPTED IF ANY PACKAGING IS MISSING.

- 4. MAKE SURE TO INSPECT THE HOOD FOR DAMAGES AND DEFECTS BEFORE INSTALLATION. Appearance flaws of the hood found after installation and not affecting hood performance is not covered under our warranty for returns or exchanges. Service visits not covered under warranty will carry a service charge.
 - A) Before Installation: Return for exchange or refund (please see above for acceptable returns).
 - B) After Installation: **NO** exchange or refund.

WARRANTY CERTIFICATE

KOBE Range Hoods, warrants all products manufactured or supplied by it to be free from defects in workmanship and materials. Its obligations pursuant to this warranty are limited to a period of two years from the date of purchase and to the repair or replacement at its option and subject to the terms and conditions stated below, of any component part, which its examination shall disclose to be so defective.

TWO-YEAR WARRANTY SERVICE PERIOD

Any covered failure occurring within two years of original purchase arising from defective workmanship or material in manufacture will be repaired (or at our discretion, replaced) free of charge by an authorized KOBE Range Hoods Agent or KOBE Range Hoods as applicable. Keep proof of purchase (or original invoice) handy for inspection.

If the range hood is sold by the original purchaser during the warranty period the new owner is protected until expiration of the original purchaser's warranty.

CONDITIONS

The following conditions apply only in relation to the warranty expressly given in this certificate.

- 1) This warranty applies only:
 - a) within U.S.A. and Canada.
 - b) to range hoods used for PRIVATE SINGLE FAMILY USE (if used for COMMERCIAL or MULTIPLE FAMILY USE or other purposes, warranty will be voided).
- 2) Repair of any fault to be provided under this warranty shall not be provided:
 - a) if the identification number attached to the range hood has been altered, rendered illegible or removed;
 - b) if notice of the defect has not been given within the period applicable;
 - c) for failure of light bulbs or heat lamps;
 - d) for physical damage:
 - e) for surfaces damaged by use of improper chemical cleaning agents;
 - f) if the appliance has been:
 - i) subject to misuse, abuse, negligence, accident, incorrect installation or failure to follow the operating instructions;
 - ii) connected to improper, inadequate or faulty electricity service or exhaust ducts, flues or duct cover, or operated using incorrect or contaminated lubricants;
 - iii) installed, maintained or operated otherwise than in accordance with the instructions furnished by KOBE Range Hoods including the improper use of detergents, bleaches, or cleaners.
 - g) for damage to range hood during transit, delivery, installation or removal;
 - h) for damage by or resulting from attempted repairs conducted by anyone other than our Authorized Service Agent.
 - i) noise or vibration caused by improper installation of range hood and/or damper.

- 3) The purchaser shall be responsible for any expenses involved in making the range hood readily accessible for servicing and where the range hood is installed outside the main sales territory of the retailer or service territory of the nearest approved KOBE Range Hoods Agent as applicable, for any traveling expenses and any costs of transporting the range hood or parts thereof to and from the dealer or Service Agent
- 4) The purchaser must produce proof of purchase together with this warranty certificate when making the claim.
- 5) Damages caused during shipment are not covered under our warranty.

CONSEQUENTIAL DAMAGE

The warrantor is not responsible for any consequential damage. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL DAMAGE SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

IMPLIED WARRANTIES/STATE LAW

Any implied warranties, including the implied warranty of merchantability and fitness for purpose, imposed on the sale by the laws of the state of sale are limited to two year from the date of original purchase. Some states do not allow limitations on the duration of implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and may also have rights, which vary from state to state.

SERVICE

For service contact:

KOBE Range Hoods 11775 Clark Street Arcadia, CA 91006 U.S.A.

Tel: (626) 775-8880

Email: customer.service@KOBERangeHoods.com

Website: www.KOBERangeHoods.com

PRODUCT REGISTRATION

Register Your Product!

Any covered failure occurring within two years of original purchase arising from defective workmanship or material in manufacture will be repaired or at our option the unit will be replaced free of charge by an authorized KOBE Range Hoods Agent or KOBE Range Hoods as applicable. Keep proof of purchase (original invoice) handy for inspection.

If the range hood is sold by the original purchaser during the warranty period the new owner is protected until expiration of the original purchaser's warranty. See warranty section for complete warranty coverage information.

This appliance has been manufactured, tested, and inspected to the standards required by KOBE Range Hoods.

PLEASE MAIL IN YOUR WARRANTY REGISTRATION CARD AND PROOF OF PURCHASE TO:

KOBE Range Hoods Warranty Registration 11775 Clark Street Arcadia, CA 91006 U.S.A.

RECORD THE FOLLOWING INFORMATION FOR YOUR RECORD:

Model No	
Serial No.	
Purchased Date	
Purchased From:	

IMPORTANT: PLEASE KEEP A COPY OF YOUR SALE RECEIPT OR INVOICE HANDY WHEN REQUESTING FOR SERVICE.

[FRENCH]

- LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS -

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	29
CONTENU DE L'EMBALLAGE	31
INSTALLATION	32
MODE D'EMPLOI	39
ENTRETIEN PRÉVENTIF	41
SPÉCIFICATIONS	43
MESURES ET SCHÉMAS	44
LISTE DES PIÈCES	46
SCHÉMA DE CÂBLAGE	49
TROUBLE SHOOTING	50
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ	51
GARANTIE	52
ENREGISTREMENT DU PRODUIT	54

- LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT DE COMMENCER -

TOUT LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN PROFESSIONNEL EN CONFORMITÉ AVEC LES CODES D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX ET NATIONAUX



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- SVP LIRE CETTE SECTION ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION -

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES, RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :

- 1) L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des techniciens qualifiés et en conformité avec tous les codes et toutes les normes qui s'appliquent même pour les constructions ignifugées.
- 2) Lorsque vous découpez ou percez un mur ou un plafond, prendre soin de ne pas endommager le filage électrique ou autres conduits cachés.
- 3) Les hottes à évacuation doivent être évacuées à l'extérieur.
 - a) Avant une réparation, un entretien préventif ou un nettoyage, ouvrir le panneau de la lumière et COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE SUR LE TABLEAU DE DISTRIBUTION.
 - b) Nettoyer le ventilateur, le filtre optionnel et les surfaces chargées de graisse fréquemment. Afin de réduire les risques d'incendie et afin de disperser l'air adéquatement, évacuer l'air à l'extérieur. NE PAS ventiler l'air d'évacuation dans les murs, les greniers, les vides sanitaires ou les garages.

NOTE

- La garantie de cet appareil sera nulle sans le reçu d'un distributeur autorisé de KOBE ou si l'appareil est endommagé par une utilisation inadéquate, une installation déficiente, un usage inapproprié, un mauvais traitement, de la négligence ou par toute autre circonstance échappant au contrôle des distributeurs autorisés de KOBE. Toute réparation effectuée sans la supervision d'un agent autorisé de KOBE annulera automatiquement la garantie.
- KOBE se dégage de toute responsabilité face à des dommages à la propriété personnelle ou aux biens immeubles ou encore à des blessures corporelles causées directement ou indirectement par la hotte de cuisinière.

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UN INCENDIE DE GRAISSE SE DÉCLARANT SOUS LA HOTTE DE CUISINIÈRE:

- 1. Tenir toujours propres le ventilateur, les filtres déflecteurs, s'il y en a, et les surfaces chargées de graisse.
- 2. Toujours faire fonctionner la hotte lors d'une cuisson à température élevée.
- 3. Utiliser les vitesses élevées de la hotte UNIQUEMENT lorsque nécessaire. Chauffer l'huile lentement aux réglages de basses ou de moyennes vitesses.
- 4. Ne pas laisser la cuisinière sans surveillance lors de la cuisson.
- 5. Toujours utiliser les articles de cuisson et les ustensiles appropriés au type et à la quantité d'aliments préparés.
- 6. Utiliser l'appareil seulement pour l'usage auquel le fabricant l'a destiné.
- 7. Avant l'entretien courant, couper l'alimentation électrique au tableau de distribution principal et verrouiller ce dernier (si possible) pour éviter une mise en marche accidentelle.
- 8. Nettoyer les ventilateurs fréquemment.

Que faire en cas d'un incendie de graisse sur la cuisinière

- ÉTOUFFER LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle hermétique, une plaque à biscuits ou un plateau métallique, puis fermer le rond ou le brûleur. GARDER LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES LOIN DES FLAMMES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUER LA ZONE ET APPELER LE SERVICE D'INCENDIE ou le 911.
- NE JAMAIS SOULEVER UNE CASSEROLE EN FEU Il y a risque de brûlure.
- NE PAS UTILISER D'EAU incluant serviettes ou linges à vaisselle mouillés cela provoquerait un violent jet de vapeur.
- Utiliser un extincteur SEULEMENT si:
 - a) vous possédez un extincteur de classe A, B ou C et si vous savez vous en servir ;
 - b) le feu est petit et est contenu dans la zone de départ ;
 - c) vous avez appelé le service d'incendie ;
 - d) vous pouvez combattre le feu le dos près d'une sortie.

Que faire si une odeur de gaz se dégage

- Éteindre toute flamme nue.
- Ne pas essayer d'allumer des lumières ou tout type d'appareil électroménager.
- Ouvrir toutes les portes et fenêtres afin de chasser le gaz. Si une odeur de gaz est toujours perceptible, appeler votre fournisseur de gaz ainsi que le service d'incendie immédiatement.

ATTENTION!


- 1) Cette hotte doit être utilisée uniquement pour une ventilation normale. Ne pas s'en servir pour évacuer des substances et vapeurs dangereuses ou explosives.
- 2) Afin de réduire les risques d'incendie, employer seulement des conduits de métal. Il doit y avoir suffisamment d'air pour une combustion et une évacuation des gaz appropriées par le conduit de fumée (cheminée) afin d'éviter le refoulement d'air.
- 3) Suivre les directives et les consignes de sécurité des fabricants d'équipement de chauffage comme celles publiées par le National Fire Protection Association (NFPA) et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) de même que les codes en vigueur.
- 4) L'activation de tout interrupteur peut provoquer l'allumage ou une explosion.
- 5) En raison de la taille et du poids de la hotte, il est recommandé que deux personnes participent à l'installation.



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - Pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. Couper l'alimentation électrique à l'appareil avant tout entretien ou toute réparation. Si la hotte est munie d'une ampoule fluorescente, cette dernière contient une petite quantité de mercure et, en conséquence, elle doit être recyclée ou éliminée conformément aux codes locaux, provinciaux et fédéraux qui s'appliquent

CONTENU DE L'EMBALLAGE

(Pour tout retour ou remboursement conserver le matériel ainsi que l'emballage d'origine)



- Pour des renseignements supplémentaires, communiquer avec <u>www.KOBERangeHoods.com</u> au (626) 775-8880.


INSTALLATION

SVP LIRE AU COMPLET AVANT L'INSTALLATION


Mesures à prendre avant l'installation

Calculer la longueur de l'installation avant d'installer la hotte. (Toutes les mesures sont données en pouces).

- HOTTE INSTALLÉE SOUS UNE ARMOIRE -



HOTTE INSTALLÉE AU-DESSUS D'UN ÎLOT (AVEC COUVRE-CONDUIT EN OPTION)





A CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LES HOTTES PEUVENT AVOIR DES BORDS TRÈS TRANCHANTS; PORTER DES GANTS DE PROTECTION SI NÉCESSAIRE POUR RETIRER DES PIÈCES LORS DE L'INSTALLATION, DU NETTOYAGE, DE L'ENTRETIEN ET DES RÉPARATIONS.

NOTE : FAIRE PREUVE DE PRÉCAUTION EN UTILISANT UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE PUISQUE CE DERNIER RISQUE D'ENDOMMAGER LA HOTTE.

Description des divers types d'installation

INSTALLATION SOUS UNE ARMOIRE	34
INSTALLATION SOUS UN ÎLOT	. 36

INSTALLATION SOUS UNE ARMOIRE

PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION

NOTE : AFIN DE PRÉVENIR TOUT DOMMAGE À LA HOTTE, IL FAUT EMPÊCHER LES DÉBRIS DE PÉNÉTRER DANS L'OUVERTURE DE VENTILATION.

- ♦ Choisir l'emplacement du conduit de ventilation de la hotte vers l'extérieur. Voir Photo 1.
- ♦ Un conduit court et droit permet de maximiser le rendement de la hotte.
- ♦ Essayer d'éviter autant que possible les raccords, les coudes et les longues sections de conduit puisque ceux-ci peuvent réduire le rendement de la hotte.
- ♦ Avant de l'installer, brancher la hotte temporairement pour vérifier si son fonctionnement est adéquat.
- ♦ Important : enlever la pellicule protectrice de la hotte (s'il y a lieu).
- Si le fond de l'armoire est en retrait, fixer un morceau de bois de 4 po de largeur (non inclus) de chaque côté. Voir Photo 2.
- ♦ Mesurer et découper un orifice permettant l'accès du filage électrique sous l'armoire.



AVERTISSEMENT: S'il faut déplacer une cuisinière électrique pour installer la hotte, couper d'abord l'alimentation électrique à cette cuisinière par le tableau de distribution principal. COUPER LE GAZ AVANT DE DÉPLACER UNE CUISINIÈRE À GAZ.

- 1. Perforer les trous défonçables de la hotte comme illustré à la Photo 3.
- Fixer le conduit de transition à l'évent de sortie de la hotte à l'aide des six vis (3/16 po x 1/2 po) fournies. Voir Photo 4
- 3. À l'aide des références du Tableau 1 et des mesures aux pages 44-45, centrer la hotte en place en-dessous de l'armoire et à égalité avec le devant de l'armoire.
- 4. Tirer les fils électriques à travers l'ouverture dans l'armoire.
- 5. Par le fond de la hotte, placer une vis (non fournie) exactement au centre de chacun des trous défonçables. S'assurer que toutes les vis sont bien en place avant de les visser solidement. AVERTISSEMENT: S'ASSURER QUE LA HOTTE EST FIXÉE SOLIDEMENT AVANT DE LA LÂCHER.
- Par mesure de précaution, des trous défonçables supplémentaires sont fournis à l'endos de la hotte. Pour une installation plus solide, défoncer le nombre de trous nécessaires et visser de l'intérieur de la hotte les vis requises (non fournie).




Photo 1




Photo 2




Photo 3




Photo 4

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CONDUITS


7. Utiliser un tuyau d'aluminium ou d'acier de 8 po (respecter les codes du bâtiment de votre région) pour réunir le conduit de transition de la hotte au réseau de conduits audessus. Utiliser du ruban adhésif entoilé d'aluminium pour rendre les raccords sécuritaires et hermétiques. Voir Photo 5.

BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

A

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. CETTE HOTTE DE DOIT ÊTRE LA CUISINIÈRE MISE À ADÉQUATEMENT. CE TRAVAIL DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ **PAR** UN ÉLECTRICIEN **PROFESSIONNEL** CONFORMITÉ AVEC TOUS LES CODES D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX ET NATIONAUX QUI S'APPLIQUENT. AVANT DE DES FILS. COUPER LE BRANCHER COURANT ÉLECTRIQUE **TABLEAU** ΑU DE DISTRIBUTION PRINCIPAL ET VERROUILLER CE DERNIER POUR ÉVITER QUE LE COURANT SOIT **REMIS** ACCIDENTELLEMENT.



- Raccorder les trois fils (noir, blanc et vert) aux fils de la maison et couvrez-les avec des capuchons de connexion. Raccorder les fils selon la couleur: noir avec noir, blanc avec blanc et vert avec vert. Voir Photo 6.
- S'assurer que les fils ne glissent pas entre le moteur et toute autre pièce en mouvement en les enfonçant adéquatement dans la boîte électrique.

INSTALLATION DES ACCESSOIRES

- 9. Fixer le récupérateur à graisse. Voir Photo 7.
- 10. Voir Photo 8. ① Faire glisser le filtre déflecteur dans la hotte. ② Pousser le filtre déflecteur vers le haut. ③ Le glisser vers l'avant. ④ Le tirer vers le bas. ⑤ Bien l'insérer en place.
- 11. Pour le panneau pare-éclaboussures (inférieur), répéter les étapes précédentes. Voir en page 45.
- 12. Installer les lampes chauffantes (non fournies) 120V, 175W maximum pour chacune.

ASSEMBLAGE FINAL

- 13. Démarrer la hotte par la commande marche/arrêt. Vérifier le fonctionnement de toutes les lampes et du ventilateur.
- 14. Remettre ce manuel au propriétaire pour consultation future.




Photo 5




Photo 6




Photo 7




Photo 8

INSTALLATION SOUS UN ÎLOT

*** Cette installation est possible uniquement avec l'achat d'un couvre-conduit optionnel.

PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION

NOTE: AFIN DE PRÉVENIR TOUT DOMMAGE À LA HOTTE, IL FAUT EMPÊCHER LES DÉBRIS DE PÉNÉTRER DANS L'OUVERTURE DE VENTILATION.

- Choisir l'emplacement du conduit de ventilation de la hotte à l'extérieur. Voir Photo 9.
- ♦ Un conduit court et droit permet de maximiser le rendement de la hotte.
- ♦ Essayer d'éviter autant que possible les raccords, les coudes et les longues sections de conduit puisque ceux-ci peuvent réduire le rendement de la hotte.
- Utiliser du ruban adhésif entoilé d'aluminium pour sceller les raccords entre les sections de tuyau.
- ♦ Si nécessaire, renforcer le mur arrière en y ajoutant du bois de charpente pour une installation sécuritaire.
- ♦ À l'aide des références du Tableau 2 et des mesures et schémas aux pages 44-45, déterminer la hauteur du soutien de bois supplémentaire. Voir Photo 10.



- Avant de l'installer, brancher la hotte temporairement pour vérifier si son fonctionnement est adéquat.
- Important : enlever la pellicule protectrice de la hotte et du couvre-conduit (s'il y a lieu).
- Fixer le conduit de transition à l'évent de sortie de la hotte à l'aide des six vis (3/16 po x 1/2 po) fournies. Voir Photo 11.
- Si requis, fixer deux cales de caoutchouc (fournies) à l'aide de deux ruban adhésif (fournies) à l'endos de la hotte.
- Fixer les deux supports de fixation de la hotte à l'arrière de la hotte à l'aide des douze vis 3/16 po x 1/2 po (fournies) comme illustré à la Photo 12.




Photo 9




Photo 10




Photo 11




Photo 12

INSTALLATION DE LA HOTTE

AVERTISSEMENT: S'il faut déplacer une cuisinière électrique pour installer la hotte, couper d'abord l'alimentation électrique à cette cuisinière par le tableau de distribution principal. COUPER LE GAZ AVANT DE DÉPLACER UNE CUISINIÈRE À GAZ.

- À l'aide des références du Tableau 2 et des mesures et schémas aux pages 44-45, marquer les repères de mise à niveau de la hotte. Fixer deux vis (non fournies) au mur en laissant un jeu de 1/8 po du mur comme illustré à la Photo 13.
- 2. Aligner le support de fixation de la hotte aux deux vis au mur et accrocher la hotte en place. Serrer les vis pour bien fixer la hotte au mur.
- Par mesure de précaution, des trous défonçables supplémentaires sont fournis à l'endos de la hotte. Pour une installation plus solide, défoncer le nombre de trous nécessaires et visser de l'intérieur de la hotte les vis requises.



AVERTISSEMENT : S'ASSURER QUE LA HOTTE EST BIEN FIXÉE AVANT DE LA LÂCHER.




Photo 13




Photo 14

BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



CONSIGNE DE SÉCURITÉ

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. CETTE HOTTE DE CUISINIÈRE ÊTRE MISE À DOIT LA TERRE ADÉQUATEMENT. CE TRAVAIL DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ ÉLECTRICIEN **PROFESSIONNEL** UN CONFORMITÉ AVEC TOUS LES CODES D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX ET NATIONAUX QUI S'APPLIQUENT. AVANT DE BRANCHER DES FILS. COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE ΑU **TABLEAU** DE DISTRIBUTION PRINCIPAL ET VERROUILLER CE DERNIER POUR **EVITER** QUE LE COURANT SOIT REMIS ACCIDENTELLEMENT.

- 4. Branchement des fils électriques.
 - Raccorder les trois fils (noir, blanc et vert) aux fils de la maison et couvrez-les avec des capuchons de connexion. Raccorder les fils selon la couleur: noir avec noir, blanc avec blanc et vert avec vert. Voir Photo 14.
 - S'assurer que les fils ne glissent pas entre le moteur et toute autre pièce en mouvement en les enfonçant adéquatement dans la boîte électrique.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CONDUITS

- 5. Utiliser un tuyau d'aluminium ou d'acier de 8 po (respecter les codes du bâtiment de votre région) pour raccorder le conduit de transition de la hotte au réseau de conduits audessus. Utiliser du ruban adhésif entoilé d'aluminium pour rendre les raccords sécuritaires et hermétiques. Voir Photo 15. Glisser le couvre-conduit sur la hotte.
- 6. Utiliser des vis 3/16 po x 1/2 po (fournies) pour fixer le couvre-conduit à la hotte.

Photo 15

Photo 16

INSTALLATION DES ACCESSOIRES

- 7. Fixer le récupérateur à graisse. Voir Photo 16.
- 8. Voir Photo 17. ① Faire glisser le filtre déflecteur dans la hotte. ② Pousser le filtre déflecteur vers le haut. ③ Le glisser vers l'avant. 4 Le tirer vers le bas. 5 Bien l'insérer en place.
- 9. Pour le panneau pare-éclaboussures, répéter les étapes précédentes. Voir en page 45.
- 10. Installer les lampes chauffantes (non fournies) 120 V, 175 W maximum pour chacune.

ASSEMBLAGE FINAL

- 11. Démarrer la hotte par la commande marche/arrêt. Vérifier le fonctionnement de toutes les lampes et du ventilateur.
- 12. Remettre ce manuel au propriétaire pour consultation future.





Photo 17

MODE D'EMPLOI


Photo 18



APPUYER SUR DOUR METTRE EN MARCHE OU ARRÊTER LA HOTTE

(Lorsque l'unité est en marche l'écran ACL s'Allumera jusqu'à ce que l'appareil soit arrêté. L'écran ACL demeurera allumé pour quelques secondes même après que l'appareil soit fermé.)

Photo 19




RÉGLAGE DE BASE (L'option du menu s'effacera automatiquement après 10 secondes s'il n'y a aucun réglage.) • Réglage de l'heure



Réglage de la température 1. Appuyer sur jusqu'à ce que clignote. 2. Appuyer sur ou pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.

MISE EN MARCHE DE LA HOTTE

• Mise en marche/arrêt du ventilateur



• Mise en marche du détecteur intégré

Appuyer sur pour fermer le détecteur intégré.

• Mise en marche des lampes

(La commande des lampes est distincte de celle de marche/arrêt. Même si le ventilateur n'est plus en marche les lampes ne s'éteignent pas.)

Appuyer sur pour allumer les lampes halogènes.
 (Chaque pression sur diminuera l'intensité des lampes.)

• Réglage de la minuterie

	•	MENU	jusqu'à ce que	TIMER	00:00	clignote.
1.	Appuyer sur		jusqu'à ce que		00 00	clignote.

- 2. Régler le temps voulu de la minuterie en mm:ss (minutes:secondes) en appuyant sur la commande de sélection ou .
- 3. Appuyer sur pour lancer la minuterie. (Un signal sonore sera émis lorsque le temps de la minuterie sera écoulé.)

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Pour favoriser un rendement optimal, nettoyer régulièrement les surfaces de la hotte et les filtres déflecteurs.

NETTOYAGE DES SURFACES DE LA HOTTE

AVERTISSEMENT: NE JAMAIS EMPLOYER DE NETTOYANTS OU LINGES ABRASIFS, OU ENCORE DE LAINES À RÉCURER.

*** Un entretien fréquent aidera à conserver une belle apparence à la hotte.

- 1. Utiliser seulement du savon doux ou du détergent. Sécher les surfaces avec un chiffon doux.
- 2. Si la hotte est tachée (hotte en acier inoxydable), utiliser un nettoyant pour acier inoxydable pour nettoyer les surfaces de la hotte. Éviter de mettre du nettoyant sur le panneau de commande. Suivre les directives du nettoyant pour acier inoxydable. Avertissement: Ne jamais laisser de nettoyant durant une longue période de temps, puisque ceci pourrait endommager la finition de la hotte. Utiliser un chiffon doux pour enlever tout résidu de solution nettoyante, frotter légèrement toutes taches tenaces. Sécher la hotte avec un chiffon doux.
- 3. NE PAS laisser les dépôts s'accumuler durant de longues périodes de temps.
- 4. NE PAS utiliser de laines ou de brosses à récurer ordinaires. Des particules d'acier peuvent adhérer à la surface et la faire rouiller.
- 5. NE PAS permettre à des solutions salines, des désinfectants, des javellisants ou des agents nettoyants de rester en contact avec l'acier inoxydable durant de longues périodes. Plusieurs de ces nettoyants contiennent des produits chimiques pouvant causer du tort à l'acier inoxydable. Après tout contact de ce type, rincer à l'eau et essuyer avec un chiffon doux.

NETTOYAGE DES FILTRES DÉFLECTEURS ET DU RÉCUPÉRATEUR À GRAISSE


AVERTISSEMENT : VIDER LES FILTRES DÉFLECTEURS ET LE RÉCUPÉRATEUR À GRAISSE AVANT QU'IL N'Y AIT TROP D'ACCUMULATION.


- 1) Retirer les filtres déflecteurs et le récupérateur à graisse.
- 2) À l'aide d'une éponge, laver dans une eau chaude savonneuse. Sécher entièrement avant de remettre en place.


(Note : les filtres peuvent être nettoyés en toute sécurité dans le haut du lave-vaisselle)

REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE


AVERTISSEMENT : LA LAMPE HALOGÈNE PEUT ÊTRE BRÛLANTE ! ATTENDRE QU'ELLE SE REFROIDISSE AVANT DE PROCÉDER.







(3)



4

- 1. S'assurer que toutes les commandes sont en mode ARRÊT et que la hotte de cuisinière est débranchée.
- 2. Glisser le tournevis à tête plate dans l'espace entre la plaque de verre et le boîtier de la lampe. ①
- 3. Retirer la plaque de verre. ②
- 4. En douceur, tirer sur l'ampoule défaillante pour l'enlever et la jeter. Les ampoules à utiliser doivent être de 12 V et de 20 W au maximum. ③
- 5. À l'aide d'un linge, tenir la nouvelle ampoule et la pousser fermement dans la douille.
- 6. Remettre la plaque de verre par-dessus le boîtier. 4
- 7. Brancher la hotte de cuisinière pour en vérifier le fonctionnement.

SPE			-	
CDL	7 ° 1 🗀	I - /\	, .	VI 🗲
.7 -				

MODÈLE / FORMAT

	CH0136SQB / 36 po CH0142SQB / 42 po CH0148SQB / 48 po
COULEUR	Acier inoxydable de qualité commerciale
CONSOMMATION	CH0130SQB - 650W / 5.59A CH0136SQB - 650W / 5.59A CH0142SQB - 670W / 5.77A CH0148SQB - 670W / 5.77A
VOLTAGE	120V 60Hz
NOMBRE DE MOTEUR	S 1
DESIGN	Fini satiné sans joints de calibre 18

CH0130SQB / 30 po

TYPE DE VENTILATEUR Jaula de Ardilla

ÉVACUATION 1 conduit de transition rectangulaire supérieure à un évent rond de

8 pc

COMMANDES Écran tactile multifonction à affichage ACL

LAMPES HALOGÈNES12V 20W x 2 – 30 po, 36 po
12V 20W x 3 – 42 po, 48 po

LAMPES CHAUFFANTES 120 V, 175 W maximum (non fournies)

DIMENSIONS DE LA HOTTE (CH0130SQB) 29-3/4 po x 24 po x 18 po (CH0136SQB) 35-3/4 po x 24 po x 18 po (CH0142SQB) 41-3/4 po x 24 po x 18 po (CH0148SQB) 47-3/4 po x 24 po x 18 po (CH0148SQB) 47-3/4 po x 24 po x 18 po

ACCESSOIRES EN OPTION

(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

1) Original Kit - Duct Cover:

N° de modèle CH0030DC-12 - 30 po x 12 po x 12 po N° de modèle CH0036DC-12 - 36 po x 12 po x 12 po N° de modèle CH0042DC-12 - 42 po x 12 po x 12 po N° de modèle CH0048DC-12 - 48 po x 12 po x 12 po

NET

BRUT

2) N° de modèle SSP30

Panneau arrière en acier inoxydable 30 po 30 po x 1/10 po x 32 po

3) N° de modèle SSP36

Panneau arrière en acier inoxydable 36 po 36 po x 1/10 po x 32 po

	(CH0130SQB)	71	89	
POIDS DE LA HOTTE (lb)	(CH0136SQB)	77	97	
	(CH0142SQB)	88	111	
	(CH0148SQB)	95	119	
VITESSE	QuietMode [™]	Basse	Moyenne	Élevée
Capacité d'air (cfm)	400	600	800	1000
Sone*	1.4*	3.5	7.0	8.0

^{*} Un sone équivaut au son d'un réfrigérateur à 40 décibels.

^{**} Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.


MESURES ET SCHÉMAS

- ♦ Toutes les mesures entre parenthèses sont en millimètres.
- ♦ Toutes les mesures en pouces sont converties à partir de millimètres. Les mesures en pouces sont estimées.

- INSTALLATION SOUS UNE ARMOIRE -

N° DE MODÈLE


CH0130SQB CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB




- INSTALLATION AU-DESSUS D'UN ÎLOT -

N° DE MODÈLE


CH0130SQB CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB




- INSTALLATION AU-DESSUS D'UN ÎLOT (AVEC COUVRE-CONDUIT EN OPTION) -




*** TROUS DÉFONÇABLES À L'ARRIÈRE



*** Support de fixation de la hotte



FILTRES DÉFLECTEURS ET INTERCALAIRES



LISTE DES PIÈCES

N^{os} de modèles: CH0130SQB


CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB

N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N ⁰ DE PIÈCE
	Conduits de transition		FA-12001-0506-01 (B001-2)
2	Caisson de la hotte	CH0130SQB	10-5530B-51
		CH0136SQB	10-5536B-51
		CH0142SQB	10-5542B-51
		CH0148SQB	10-5548B-51
3	Lampe halogène (12 V, 20 W max.)		C1-0403-0101
4	Boîtier du Écran ACL	LCD001	FA-12001-0404-A
	Écran ACL		FA-12001-0404-B
5	Récupérateurs de graisse	CH0130SQB	B101-2130-14
		CH0136SQB	B101-2136-14
		CH0142SQB	B101-2142-14
		CH0148SQB	B101-2148-14
	Moteur		FA-12001-0302-01 (B001-4.5)
7	Douille couverture		C1-0204-2130
_	Douille		C1-0414-0120
9	Grille de protection		FA-12001-0602-01 (B001-4.2)
10	Condensateur Panel	CH0130SQB	C1-0201-5530
		CH0136SQB	C1-0201-5536
		CH0142SQB	C1-0201-5542
		CH0148SQB	C1-0201-5548
		CH0130SQB	C1-0402-0120-40B
11	Transformateur (lampe)	CH0136SQB	
		CH0142SQB	C1-0402-0120-60B
		CH0148SQB	
	Condensateur		FA-12001-0401-01
	Boîtier du processeur		C1-0501-0102
	Processeur	LCD001	FA-12001-0404-C
	Filtres à chicane		B101-2100-15
16	Panneaux de finition		
	4 po de largeur	CH0130SQB	B101-2130-09
	4 po de largeur	CH0136SQB	
В	3 po de largeur	CH0136SQB	B101-2136-09
C	5-1/4 po de largeur	CH0142SQB	B101-2142-09
	4-1/2 po de largeur	CH0148SQB	B101-2148-09
	Support de fixation de la hotte		C1-0221-0330
	Vis (3/16 po x 1/2 po)		C1-0707-0001
	ISC - (Integrated Sensor Control)		FA-12001-0402
	Commande de capteur intégré		

VENTIL	VENTILATEUR ASSEMBLÉE						
N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N ^O DE PIÈCE				
6-1	Vis (3/16 po x 1/2 po)		B001-4.1				
6-2	Contre-écrou gauche		B001-4.3				
6-3	Aube inclinée gauche		B001-4.4				
6-4	Aube inclinée droite		B001-4.6				
6-5	Contre-écrou droite		B001-4.7				
6-6	Boîtier de moteur		B001-4.8				

(Facultatif Couvre-conduit)

TROUS	TROUSSE INITIALE							
N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N ^o DE PIÈCE					
01	Couvre-conduit	CH0030DC-12	B102-6012-030					
		CH0036DC-12	B102-6012-036					
		CH0042DC-12	B102-6012-042					
		CH0048DC-12	B102-6012-048					
02	Vis (3/16 po x 1/2 po)		C1-0707-0001					







SCHÉMA DE CÂBLAGE

N^{os} de modèles CH0130SQB

CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB



TROUBLE SHOOTING

Problème	Cause probable	Solution
Après l'installation,	Pas d'alimentation électrique. Assurez- vous que le disjoncteur et que	Utilisez un voltmètre pour vérifier l'alimentation en électricité.
les deux	l'alimentation électrique	electricite.
moteurs et	soient en marche.	
les lumières ne	Le câblage n'est pas bien installé.	Vérifiez et serrez les connexions de fils.
fonctionnent	Le câblage du panneau de commande et	Vérifiez le câblage au complet à partir du panneau
pas.	de la carte processeur est débranché.	de commande jusqu'à la carte processeur.
	Le transformateur du moteur est	Vérifiez l'entrée de courant et la sortie de courant du
	défectueux	transformateur du moteur. Si nécessaire, remplacez
		le transformateur du moteur.
	Le panneau de commande ou la carte	Remplacez le panneau de commande ou la carte
	processeur est défectueux.	processeur.
Les lumières	Le(s) moteur(s) est (sont) défectueux.	Remplacez le(s) moteur(s).
fonctionnent, mais pas le(s)	Le(s) condensateur(s) est (sont) défectueux.	Remplacez le(s) condensateur(s).
moteur(s).	Le panneau de commande ou la carte processeur est défectueux.	Remplacez le panneau de commande ou la carte processeur.
La hotte de	Le système de ventilation n'est pas bien	Serrez la pale turbine/cage d'écureuil et le réservoir
cuisine vibre.	installé.	d'air.
	La pale turbine/cage écureuil n'est pas bien balancée.	Remplacez la pale turbine/cage d'écureuil.
	La hotte n'est pas assez bien serrée.	Vérifiez l'installation de la hotte, serrez
		le support de fixation.
Le moteur	L'ampoule de la lampe halogène est	Essayez l'ampoule de lampe défectueuse sur
fonctionne,	défectueuse.	une douille qui fonctionne. Si l'ampoule ne fonctionne
mais pas les		toujours pas, remplacez-la.
lumières.	Le câblage de la lampe n'est pas assez	Vérifiez le câblage au complet à partir de la carte
	serré.	processeur jusqu'au transformateur puis jusqu'au boîtier.
	Le transformateur de la lumière est	Vérifiez l'entrée de courant et la sortie de courant du
	défectueux.	transformateur de lampe. Si nécessaire, remplacez
	derectided.	le transformateur de
		lampe.
	Le panneau de commande ou la carte	Remplacez le panneau de commande ou la carte
	processeur est défectueux.	processeur.
La hotte de	La hotte de cuisine est installée hors des	Ajustez le dégagement entre la hotte de cuisine
cuisine	limites recommandées par le fabricant.	et la table de cuisson pour qu'il soit de 27" à 30".
ne ventile pas	·	Pour une hotte de cuisinière sur îlot, le dégagement
correctement.		entre la hotte de cuisine et la table de cuisson est de
		30" à 36".
	Il n'y a pas d'air d'appoint à l'intérieur de la	Ouvrez la fenêtre pour améliorer la performance
	maison.	de la hotte en créant suffisamment d'air d'appoint.
	Un obstacle bloque la canalisation.	Enlevez tous les obstacles de la canalisation.
	La canalisation est plus petite que la	Changez la canalisation en accord avec les
5 "	canalisation suggérée.	suggestions du fabricant.
De l'air froid	La connexion du conduit n'est pas scellée	Vérifiez l'installation du conduit.
	correctement.	
maison.		
entre dans la maison.	correctement.	

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

1. INSPECTER ATTENTIVEMENT TOUS LES ARTICLES POUR DÉCELER TOUT DOMMAGE, S'IL Y A LIEU, AVANT D'ACCEPTER LA LIVRAISON. NOTER TOUT DOMMAGE SUR LA FACTURE DE TRANSPORT OU LE CONNAISSEMENT. EXIGER LE NOM ET LA SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ DU TRANSPORTEUR ET CONSERVER UNE COPIE COMME PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA RÉCLAMATION.

Sur acceptation des articles, le propriétaire assume la responsabilité de l'état dans lequel se trouvent les articles à la livraison. Les dommages doivent être déclarés au transporteur et une réclamation doit être déposée à défaut de quoi le transporteur pourrait refuser d'honorer la réclamation. Le transporteur fournira les formulaires nécessaires pour effectuer une réclamation.

LES DOMMAGES CAUSÉS DURANT LE TRANSPORT NE SONT PAS COUVERTS PAR NOTRE GARANTIE.

2. PRIÈRE DE BIEN VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE (DES EMBALLAGES) À LA RÉCEPTION! Vous devez nous aviser par écrit de tout dommage ou de toute pièce manquante à l'intérieur du délai alloué à partir de la réception de la marchandise. Communiquer avec votre représentant ou distributeur local de KOBE ou appeler chez KOBE pour connaître le délai alloué.

LES RÉCLAMATIONS QUI NOUS PARVIENDRONT APRÈS LE DÉLAI ALLOUÉ SERONT REFUSÉES.

NOTE : TOUS LES ARTICLES ONT ÉTÉ MIS À L'ESSAI MINUTIEUSEMENT ET EMBALLÉS AVEC SOIN À NOTRE USINE.

3. Les produits doivent être retournés en bonne condition de fonctionnement avec TOUTES les pièces d'origine et la documentation et dans TOUS les emballages d'origine (boîtes de carton et matériel de remplissage). Des frais de reconstitution de stocks de 25 % seront facturés pour tous les retours autorisés.

LES ÉCHANGES OU LES RETOURS PEUVENT ÊTRE REFUSÉS SI UNE PARTIE DE L'EMBALLAGE EST MANQUANTE.

4. INSPECTER AVEC SOIN LA HOTTE POUR DÉCELER TOUT DOMMAGE OU DÉFAUT AVANT L'INSTALLATION. Les défauts dans l'apparence de la hotte décelés après l'installation et n'ayant aucune incidence sur son rendement ne sont pas couverts par notre garantie et ne peuvent constituer une raison valable pour un retour ou un échange. Des frais seront facturés pour les appels de service non couverts par notre garantie.

A) Avant l'installation : retour pour échange ou remboursement (veuillez voir plus

haut les raisons valables pour un retour).

B) Après l'installation : **AUCUN** échange ou remboursement.

GARANTIE

CERTIFICAT DE GARANTIE

Tous les produits fabriqués ou fournis par KOBE Range Hoods sont garantis contre tout défaut de fabrication et de matière première. Les obligations du fabricant dans le cadre de la présente garantie sont limitées à une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat et à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, conformément aux modalités et conditions énoncées plus bas, de tout composant qu'il jugera défectueux après examen.

PÉRIODE DE GARANTIE DE DEUX (2) ANS

Toute défaillance couverte par la garantie se produisant dans les deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine et découlant d'une fabrication ou d'une matière première défectueuse sera réparée (ou, à notre discrétion, l'appareil pourra être remplacé), sans frais, par un agent autorisé de KOBE Range Hoods ou par KOBE Range Hoods selon le cas. Conservez votre preuve d'achat (ou facture d'origine) pour inspection.

Si la hotte de cuisinière est vendue par l'acheteur d'origine au cours de la période de garantie, le nouveau propriétaire sera protégé jusqu'à l'expiration de la garantie de l'acheteur d'origine.

CONDITIONS

Les conditions suivantes s'appliquent seulement en relation avec la garantie accordée expressément par le présent certificat.

- 1) La présente garantie est valide uniquement :
 - a) aux États-Unis et au Canada;
 - b) si la hotte de cuisinière est utilisée pour un USAGE FAMILIAL UNIQUE (si la hotte sert à un USAGE COMMERCIAL OU À PLUSIEURS FAMILLES OU À D'AUTRES FINS, la garantie sera nulle et non avenue).
- 2) La réparation de tout défaut couvert par la présente garantie ne sera pas couverte :
 - a) si le numéro d'identification de la hotte a été altéré, rendu illisible ou enlevé;
 - b) si le défaut n'a pas été déclaré au cours de la période de garantie applicable;
 - c) dans le cas de défectuosité des ampoules ou des lampes à rayons infrarouges;
 - d) dans le cas de tout dommage physique;
 - e) pour des surfaces endommagées par l'utilisation de produits nettoyants inappropriés;
 - f) si l'appareil a été:
 - i). soumis à un mauvais usage, un abus, une négligence, un accident, une installation inadéquate ou si les instructions du mode d'emploi n'ont pas été respectées;
 - ii). branché à une alimentation électrique ou à des conduits d'évacuation inappropriés, inadéquats ou défectueux ou opéré avec l'emploi de lubrifiants inadéquats ou contaminés:
 - iii). installé, entretenu ou opéré autrement qu'en conformité avec les instructions fournies par KOBE Range Hoods incluant l'utilisation inappropriée de détergents, javellisants ou nettoyants.
 - g) pour tout dommage à la hotte durant le transport, la livraison, l'installation ou l'enlèvement ;
 - h) pour tout dommage résultant d'un essai de réparation effectué par une autre personne que par un technicien de service autorisé par KOBE.
 - i) le bruit ou la vibration causé par une installation inappropriée de la hotte de ventilation et/ou du clapet.

- 3) L'acheteur sera responsable de tous les frais requis pour rendre la hotte facilement accessible au service et, lorsque la hotte est installée à l'extérieur du territoire de ventes principal du détaillant ou du territoire de service de l'agent autorisé de KOBE Range Hoods le plus près, selon le cas, de tous les frais de déplacement et de tous les frais de transport de la hotte ou de pièces de celle-ci jusqu'au détaillant ou au technicien de service (aller-retour).
- 4) L'acheteur doit fournir la preuve d'achat de même que le présent certificat de garantie au moment de faire une réclamation.
- 5) Les dommages causés durant l'expédition ne sont pas couverts sous la présente garantie.

DOMMAGES INDIRECTS

KOBE Range Hoods, Inc. ne sera pas tenue responsable des dommages indirects. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS. EN CONSÉQUENCE, LA PRÉSENTE EXCLUSION PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

GARANTIES TACITES / RÉGLEMENTATION

Toutes les garanties tacites, incluant la garantie implicite de qualité marchande et de pertinence dans un but particulier, imposées par la réglementation de l'état ou de la province d'achat, sont limitées à une durée de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Certains états ou provinces ne permettent pas les limitations ayant trait à la durée d'une garantie tacite. La présente garantie vous donne des droits légaux précis et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

SERVICE

Pour obtenir du service :

KOBE Range Hoods 11775 Clark Street Arcadia, CA 91006 U.S.A

Tél.: (626) 775-8880

Courriel: customer.service@KOBERangeHoods.com

Site Web: www.KOBERangeHoods.com

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Enregistrez votre produit!

Toute défaillance couverte par la garantie se produisant dans les deux ans à compter de la date d'achat d'origine et découlant d'une fabrication ou d'une matière première défectueuse sera réparée (ou, à notre discrétion, l'appareil pourra être remplacé), sans frais, par un agent autorisé de KOBE Range Hoods. ou par KOBE Range Hoods. selon le cas. Conservez votre preuve d'achat (ou facture d'origine) pour inspection.

Si la hotte de cuisinière est vendue par l'acheteur d'origine au cours de la période de garantie, le nouveau propriétaire sera protégé jusqu'à l'expiration de la garantie de l'acheteur d'origine. Voir le certificat de garantie pour la couverture complète de la garantie.

Cet appareil a été fabriqué, mis à l'essai et inspecté conformément aux normes exigées par KOBE Range Hoods.

SVP, POSTER VOTRE FICHE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT AVEC VOTRE PREUVE D'ACHAT À:

KOBE Range Hoods Warranty Registration 11775 Clark Street Arcadia, CA 91006 U.S.A.

INSCRIRE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS POUR NOS DOSSIERS:

N° de modèle _					
N° de série					-
Date d'achat		1	1		
Nom et adress	e du c	détaill	ant :		

IMPORTANT : VEUILLEZ AVOIR EN MAIN UNE COPIE DE VOTRE FACTURE LORSQUE VOUS EFFECTUEZ UN APPEL DE SERVICE.

[SPANISH]

- LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES -

ÍNDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	56
COMPONENTES DEL PAQUETE	58
INSTALACIÓN	59
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	66
MANTENIMIENTO	68
ESPECIFICACIONES	70
MEDIDAS Y DIAGRAMAS	71
LISTADO DE PIEZAS	73
DIAGRAMA DE CIRCUITO	76
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	77
CLÁUSULA DE EXENCIÓN	78
GARANTÍA	79
REGISTRO DEL PRODUCTO	81

- LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR -

TODO EL CABLEADO DEBERÁ REALIZARSE POR UN PROFESIONAL Y DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ESTA SECCIÓN ANTES DE INSTALAR -

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ELECTROCUCIÓN O LESIÓN PERSONAL, TOME EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- 1) La instalación y el cableado eléctrico deberán realizarse por profesionales calificados y de acuerdo con todos los códigos y estándares correspondientes, incluyendo los códigos y normas sobre la construcción para prevenir incendios.
- 2) Al cortar o perforar una pared o techo, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico u otras instalaciones de servicios ocultas.
- 3) Los ventiladores con conductos deberán tener una ventilación hacia el exterior.
 - a) Antes de darle servicio o limpiar la unidad, abra el panel de la luz y DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PANEL DE SERVICIO.
 - b) Limpie frecuentemente las superficies saturadas con grasa. Para reducir el riesgo de incendio y para dispersar el aire adecuadamente, asegúrese de ventilar el aire al exterior. NO ventile el aire del escape en espacios cerrados entre paredes, áticos, espacios de acceso debajo de pisos o garajes.
 - NOTA Esta garantía no es válida sin un recibo de un agente autorizado o si la unidad se ha dañado debido al maltrato, mala instalación, uso inadecuado, abuso, negligencia o cualquier otra circunstancia que se encuentre fuera del control de los agentes autorizados de KOBE RANGE HOODS. Cualquier reparación que se realice sin la supervisión de los agentes autorizados de KOBE RANGE HOODS anulará la garantía automáticamente.
 - KOBE RANGE HOODS no se hará responsable por cualquier daño a la propiedad personal o inmobiliario ni por las lesiones físicas que se hayan causado ya sea directa o indirectamente por la campana de extracción.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO QUE OCURRAN LESIONES PERSONALES EN CASO DE UN INCENDIO CAUSADO POR LA GRASA ACUMULADA EN LAS HORNILLAS DE LA ESTUFA:

- Mantenga limpios todos los ventiladores, deflectores/separadores/filtros/conductos de aceite/recipientes para aceite y las superficies saturadas con grasa. No deberá permitirse que la grasa se acumule en el ventilador, deflector/separador/filtro/conducto de aceite/recipiente para aceite.
- 2. Siempre ENCIENDA el extractor cuando cocine.
- 3. Utilice las configuraciones altas en la estufa SOLAMENTE cuando sea necesario.
- 4. No deje la estufa sin supervisión mientras esté cocinando.
- 5. Siempre utilice utensilios de cocina adecuados para el tipo y cantidad de alimentos que prepara.
- 6. Utilice esta unidad únicamente de la manera en que fue diseñada por el fabricante.
- 7. Antes de darle servicio, desconecte el suministro eléctrico en el panel de servicio y cierre bajo llave el panel de servicio (de ser posible) para prevenir que la unidad se encienda accidentalmente.
- 8. Limpie el ventilador con frecuencia.

Qué Hacer en Caso de Un Incendio Causado por la Grasa Acumulada en las Hornillas de la Estufa

- SOFOQUE LAS LLAMAS con una tapadera, una bandeja para hornear galletas o una bandeja de metal que quede bien ajustada y luego apague la hornilla. MANTENGA TODO EL MATERIAL INFLAMABLE O COMBUSTIBLE LEJOS DE LAS LLAMAS. Si las llamas no se apagan inmediatamente, EVACUE EL ÁREA Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS o al 911.
- NUNCA LEVANTE UN SARTÉN QUE SE ESTÉ QUEMANDO Usted Podría Quemarse.
- NO UTILICE AGUA, incluyendo paños o toallas mojadas esto resultará en una explosión violenta de vapor.
- Utilice un extinguidor SOLO si:
 - a) Cuenta con un extinguidor Clase A, B, C y sabe cómo utilizarlo.
 - b) El incendio es pequeño y se ha contenido en el área en donde comenzó.
 - c) Ha llamado al departamento de bomberos.
 - d) Puede combatir el incendio con su espalda dirigida hacia una salida.

Qué Hacer si Siente Olor a Gas

- Apague cualquier llama abierta.
- No intente encender las luces o cualquier otro tipo de aparato.
- Abra todas las puertas y ventanas para dispersar el gas. Si aún así siente olor a gas, llame a la Compañía de Gas y al Departamento de Bomberos inmediatamente.

A PRECAUCIÓN

- Solamente para ventilación general. No utilizar para eliminar materiales y vapores peligrosos o explosivos.
- 2) Para reducir el peligro de incendio, utilice solamente una red de conductos metálicos. Necesita aire suficiente para la combustión y eliminación de gases por medio del conducto de ventilación (chimenea) para prevenir la explosión de flujo de aire en retroceso.
- 3) Siga las directrices y estándares de seguridad del fabricante del equipo de calefacción, tales como aquellos publicados por la Asociación de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association – NFPA) y la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers – ASHRAE) y las autoridades normativas.
- 4) Activar cualquier interruptor podría causar una explosión o ignición.
- 5) Debido al tamaño y peso de esta campana de extracción, se recomienda que la instalación sea realizada por dos personas.


ADVERTENCIA



RIESGO DE ELECTROCUCIÓN – Puede resultar en lesiones serias o la muerte. Desconecte el aparato del suministro eléctrico antes de darle servicio. Si estuviera equipado con éste, el foco fluorescente debido a que contiene pequeñas cantidades de mercurio, deberá reciclarse o desecharse según los Códigos Locales, Estatales y Federales.

COMPONENTES DEL PAQUETE

(Debe conservar todo el material en caso de devolverlo o solicitar un reembolso)



- PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR VISITE NUESTRO SITIO DE INTERNET WWW.KOBERangeHoods.com O CONTACTE A KOBE RANGE HOODS AL (626)-775-8880.

INSTALACIÓN

POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE CONTINUAR

Cálculo antes de la Instalación

Para realizar el cálculo para la instalación, por favor consulte la TABLA 1. (Todos los cálculos están hechos en pulgadas).

-PARA INSTALACIÓN DEBAJO DE UN GABINETE-


TABLA 1

A = Altura del Piso al Techo

B = Altura del Piso a la Superficie del Mostrador (Estándar: 36")

C = Altura Preferida de la Superficie del Mostrador a Parte Inferior de la Campana (Se recomienda de 27" a 30")

D = Altura de la Campana E = Altura del Gabinete



- PARA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE (CON CUBIERTA DE CONDUCTOS OPCIONAL)-

TABLA 2


A = Altura del Piso al Techo

B = Altura del Piso a la Superficie del Mostrador (Estándar: 36")

C = Altura Preferida de la Superficie del Mostrador a Parte Inferior de la Campana (Se recomienda de 27" a 30")

D = Altura de la Campana

E = Altura de la Cubierta de Conductos [F-D]



▲ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

LA CAMPANA PODRÍA TENER EXTREMOS SUMAMENTE FILOSOS; FAVOR DE UTILIZAR GUANTES PROTECTORES SI VA A RETIRAR CUALQUIER PIEZA PARA INSTALAR, LIMPIAR O DARLE SERVICIO.

NOTA: TENGA MUCHO CUIDADO AL UTILIZAR UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO; PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA CAMPANA.

Índice de la Instalación

NSTALACIÓN DEBAJO DE UN GABINETE	61
NSTALACIÓN INDEPENDIENTE	63

INSTALACIÓN DEBAJO DE UN GABINETE

Preparación antes de la Instalación

NOTA: PARA EVITAR CAUSAR DAÑOS A SU CAMPANA, EVITE QUE DESECHOS PENETREN EN LA RENDIJA DE VENTILACIÓN

- Decida la ubicación para colocar el conducto de ventilación de la campana hacia el exterior. Consulte la Figura 1.
- ♦ Un ducto de escape recto y corto permitirá que la campana trabaje con más eficiencia.
- Intente evitar tantas conexiones, codos y ductos largos como sea posible. Esto podría reducir el rendimiento de la campana.
- ♦ Antes de instalar, conecte temporalmente la campana para verificar que funcione adecuadamente.
- ♦ Importante: Retire la película protectora de la campana (si hubiera alguna).
- Para instalar debajo de un gabinete con la parte inferior empotrada, coloque tiras de relleno de madera de 4 pulgadas de ancho (no incluidas) en cada uno de los lados. Consulte la Figura 2.
- ♦ Mida y cree un orificio de acceso para los cables eléctricos debajo del gabinete.

Instalación de la Campana

PRECAUCIÓN: Si es necesario mover la estufa para poder instalar la campana, desconecte el suministro eléctrico de la estufa eléctrica desde la caja eléctrica principal. CIERRE EL GAS ANTES DE MOVER UNA ESTUFA DE GAS.

- 1. Abra los agujeros preperforados ubicados en la campana según se muestra en la Figura 3.
- 2. Ate la transición ducting a la campana con seis (3/16" x 1/2") tornillos (incluidos). Mostrado en Figura 4.
- Utilizando las referencias indicadas en la Tabla 1 y las medidas de la página 71-72, centre la campana debajo del gabinete y nivele al ras con la parte frontal del gabinete.
- 4. Pase los cables eléctricos a través del orificio de acceso del gabinete.
- 5. Desde la parte inferior de la campana, coloque los tornillos (no incluidos) exactamente en el centro de cada orificio preperforado. Asegúrese que todos los tornillos se encuentren en el lugar indicado antes de apretarlos. PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE QUE LA CAMPANA ESTE BIEN SUJETA ANTES DE SOLTARLA.
- 6. Para propósitos de seguridad, se han proporcionado agujeros preperforados en la parte posterior de la campana. Abras los agujeros preperforados. Retire los filtros deflectores y coloque los tornillos (no incluidos) en la pared a través de la parte inferior de la campana.

Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4



Instalación de la Red de Conductos

7. Utilice un tubo redondo de acero de 8" (siga las normas de construcción en su área) para conectar el escape en la campana a la red de conductos de arriba. Utilice cinta de aislar para hacer que todas las uniones queden seguras y herméticas. Refiérase a la Figura 5.

Cableado Hacia la Fuente de Alimentación

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. ESTA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DEBERÁ TENER UNA CONEXIÓN A TIERRA ADECUADA. ASEGÚRESE QUE ESTO SE REALICE POR UN ELECTRICISTA ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTES. ANTES DE CONECTAR LOS CABLES, DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PANEL DE SERVICIO Y CIERRE BAJO LLAVE EL PANEL PARA PREVENIR QUE LA UNIDAD SE ENCIENDA ACCIDENTALMENTE.

- 8. Conecte los cables eléctricos.
 - Conecte tres cables (negro, blanco y verde) con los cables de la casa y tape con conectores de cables.
 Conéctelos según su color. negro con negro, blanco con blanco y verde con verde según se muestra en la Figura 6.
 - Si necesitara ocultar las conexiones del cableado eléctrico, empuje los cables hacia dentro de la caja del cableado. Accese a las conexiones de cables debajo de la campana. Asegúrese que los cables no se resbalen entre el motor o cualquier pieza que se mueva para prevenir que se dañen.

Accesorios

- 9. Coloque el conducto de aceite. Consulte la Figura 7.
- 10. Consulte la Figura 8. ①Deslice el filtro deflector en la campana. ② Empuje el filtro deflector hacia arriba. ③ Deslícelo hacia delante. ④ Hálelo hacia abajo. ⑤ Ajústelo en su lugar.
- 11. Para la carcasa inferior, repita los pasos anteriores. Consulte la página 72.
- 12. Instale lámparas calentadores (no incluido), 120 voltios 175 vatios máximos cada uno.

Ensamblaje Final

- 13. Encienda la unidad en el panel de control. Verifique el funcionamiento de la lámpara y el ventilador.
- 14. Asegúrese de dejar este manual con el propietario de la vivienda.

Figura 5




Figura 6




Figura 7





Figura 8



INSTALACIÓN INDEPENDIENTE

***Este tipo de instalación aplica solamente al haber comprado una cubierta de conductos

Preparación antes de la Instalación

NOTA: PARA EVITAR CAUSAR DAÑOS A SU CAMPANA, EVITE QUE DESECHOS PENETREN EN LA RENDIJA DE VENTILACIÓN

- ◆ Decida la ubicación para colocar el conducto de ventilación de la campana hacia el exterior. (Figura 9)
- ♦ Un ducto de escape recto y corto permitirá que la campana trabaje con más eficiencia.
- Intente evitar tantas conexiones, codos y ductos largos como sea posible. Esto podría reducir el rendimiento de la campana.
- Utilice cinta de aislar (duct tape) para sellar las uniones entre las secciones de los conductos.
- ◆ De ser necesario, prepare la estructura de la pared posterior utilizando entramado para lograr una instalación segura.
- ◆ Utilizando las referencias indicadas en la Tabla 2 y las medidas de la página 71-72, decida el nivel para la madera. (Figura 10)

Preparación de la Campana antes de la Instalación

- Antes de instalar, conecte temporalmente la campana para verificar que funcione adecuadamente.
- Importante: Retire la película protectora de la campana y cubiertas de conductos (si hubiera alguna).
- Ate la transición ducting a la campana con seis (3/16" x 1/2") tornillos (incluidos). Mostrado en Figura 11.
- Si fuera necesario, coloque dos bases de goma (incluidas) con cinta de adhesiva 3M (incluidos) en las esquinas traseras de la campana.
- Adhiera el dos soporte de montaje de la campana a la parte trasera de la campana con doce tornillos (3/16" x 1/2") (incluidos) como se muestra en la Figura 12.

Figura 9




Figura 10




Figura 11






Figura 12



Instalación de la Campana

Figura 13



- 1. Utilizando las referencias en la TABLA 1 y las Medidas y Diagramas en las paginas 71-72, marque el punto de nivel de la campana. Posicione dos tornillos de montaje (no incluidos) en la pared, dejando un espacio lejos de la misma de 1/8". Refiérase a la Figura 13.
- 2. Alinee el soporte de montaje de la campana con los tornillos en la pared y enganche la campana en su lugar como. Apriete los tornillos para asegurar la campana a la pared.
- 3. Para propósitos de seguridad, se han proporcionado agujeros preperforados en la parte posterior de la campana. Abras los agujeros preperforados. Retire los filtros deflectores y coloque los tornillos (no incluidos) en la pared a través de la parte inferior de la campana.



PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE QUE LA CAMPANA ESTE BIEN SUJETA ANTES DE SOLTARLA.

Cableado Hacia la Fuente de Alimentación



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. ESTA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DEBERÁ TENER UNA CONEXIÓN A TIERRA ADECUADA. ASEGÚRESE QUE ESTO SE REALICE POR UN ELECTRICISTA ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO CON **TODOS** LOS CÓDIGOS **ELÉCTRICOS NACIONALES** Υ **LOCALES** CORRESPONDIENTES. ANTES DE CONECTAR LOS CABLES, DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PANEL DE SERVICIO Y CIERRE BAJO LLAVE EL PANEL PARA PREVENIR QUE LA UNIDAD SE **ENCIENDA ACCIDENTALMENTE.**

- 4. Conecte los cables eléctricos.
 - Conecte tres cables (negro, blanco y verde) con los cables de la casa y tape con conectores de cables. Conéctelos según su color. negro con negro, blanco con blanco y verde con verde según se muestra en la Figura 14.
 - Si necesitara ocultar las conexiones del cableado eléctrico, empuje los cables hacia dentro de la caja del cableado. Accese a las conexiones de cables debajo de la campana. Asegúrese que los cables no se resbalen entre el motor o cualquier pieza que se mueva para prevenir que se dañen.





Figura 14



Instalación de la Cubierta de Conductos

- 5. Utilice un tubo redondo de acero de 8" (siga las normas de construcción en su área) para conectar el escape en la campana a la red de conductos de arriba. Utilice cinta de aislar para hacer que todas las uniones queden seguras y herméticas. Refiérase a la Figura 15.
- 6. Utilice 3/16" x 1/2" tornillos (incluidos) para atar cubierta de condutos tapa la campana.

Accesorios

- 7. Coloque el conducto de aceite. Consulte la Figura 16.
- 8. Consulte la Figura 17. ① Deslice el filtro deflector en la campana. ② Empuje el filtro deflector hacia arriba. ③ Deslícelo hacia delante. ④ Hálelo hacia abajo. ⑤ Ajústelo en su lugar.
- 9. Para la carcasa inferior, repita los pasos anteriores. Consulte la página 72.
- 10. Instale lámparas calentadores (no incluido), 120 voltios 175 vatios máximos cada uno.

Ensamblaje Final

- 11. Encienda la unidad en el panel de control. Verifique el funcionamiento de la lámpara y el ventilador.
- 12. Asegúrese de dejar este manual con el propietario de la vivienda.

Figura 15




Figura 16






Figura 17



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Figura 18

PANTALLA LCD (APAGAR)




PRESIONE PARA ENCENDER/APAGAR LA PANTALLA LCD

(Cuando la energía está encendida, la pantalla LCD se iluminará y permanecerá encendida hasta que sea apagada. Cuando la energía se apague, la pantalla LCD permanecerá iluminada por varios segundos antes de apagarse.)


Figura 19

PANTALLA LCD



CONFIGURACIÓN GENERAL

(Durante la opción de menú, si una función no es escogida dentro de 10 minutos, el icono dejará de



y apagado.)

• Configurando el modo de Cronómetro

- 1. Presione hasta que el icono se encienda.
- 2. Presione Θ o para configurar el tiempo deseado en el modo de cronómetro en minutos: segundos.
- 3. Presione hasta que ninguno de los íconos esté encendido para iniciar el cronómetro.

(Cuando la cuenta regresiva llegue a 00:00, un sonido de alarma será emitido.)

MANTENIMIENTO

NUNCA COLOQUE SUS MANOS DENTRO DE LA CAJA DEL VENTILADOR MIENTRAS ÉSTE SE ENCUENTRE FUNCIONADO.

Limpieza de la Superficie de la Campana

PRECAUCIÓN: NUNCA UTILICE LIMPIADORES, ALMOHADILLAS O PAÑOS ABRASIVOS. NO UTILICE TOALLAS DE PAPEL SOBRE EL ACERO INOXIDABLE.

Para un funcionamiento óptimo, limpie la campana de extracción y todos los deflectores/separadores/filtros/conductos de aceite/recipientes para aceite con regularidad.

***El cuidado regular ayudará a preservar la apariencia de la campana.

- 1. Utilice solamente jabón o soluciones detergentes suaves. Seque las superficies utilizando un paño suave.
- 2. Si la campana se ve manchada (campana de acero inoxidable), utilice un limpiador para acero inoxidable para limpiar la superficie de la campana. Evite que la solución de limpieza caiga sobre o en el panel de control. Siga las instrucciones del limpiador de acero inoxidable. Precaución: No lo deje por mucho tiempo pues podría dañar el acabado de la campana. Utilice una toalla suave para limpiar la solución de limpieza y frote cuidadosamente cualquier área difícil de limpiar. Utilice una toalla suave y seca para secar la campana.
- 3. NO permita que depósitos se acumulen o permanezcan sobre la campana.
- 4. NO utilice lana de acero o cepillos de acero ordinarios. Pequeños pedazos de acero podrían adherirse a la superficie y causar óxido.
- 5. NO permita que soluciones de sal, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable por periodos de tiempo prolongados. Muchos de estos compuestos contienen químicos, que podrían ser perjudiciales. Enjuague con agua después del contacto y seque con un paño limpio libre de pelusas.

Para limpiar el Filtro Deflector/Conductos de Aceite

PRECAUCIÓN: DRENE EL ACEITE DEL FILTRO DEFLECTOR Y CONDUCTO PARA ACEITE ANTES QUE ESTE SE DERRAME.


- 1. Remueva todos los filtros deflectores y el conducto para aceite.
- 2. Utilice una esponja y lávelos con agua tibia jabonosa. Séquelos completamente antes de volverlos a colocar en su lugar.

(Nota: Los Filtros Deflectores pueden lavarse en el tramo superior del lavaplatos automático.)

Para Reemplazar el Foco

PRECAUCIÓN: ¡LA UNIDAD DE LA LÁMPARA DE HALÓGENO PODRÍA ESTAR CALIENTE! ESPERE HASTA QUE SE ENFRÍE

NOTA: NO TOQUE LA LÁMPARA DE HALÓGENO CON LAS MANOS DESPROTEGIDAS, PUES PODRÍA CAUSAR SOBRECALENTAMIENTO Y REDUCIR EL TIEMPO DE VIDA DE LOS FOCOS.



- 1. Asegúrese que todos los controles se encuentren APAGADOS y que la campana de extracción se encuentre desconectada.
- 2. Coloque el destornillador de cabeza plana en la ranura localizada entre la cubierta de vidrio de los focos de halógeno y la carcasa ①.
- 3. Retire cuidadosamente la cubierta de vidrio de la carcasa ②.
- 4. Hale suavemente el foco inservible ③ y deséchelo. Los focos deberán ser de 12V 20W como máximo.
- Utilice un guante o un paño para sujetar el nuevo foco y empújelo para colocarlo en el receptáculo para focos. NOTA: NO LO EMPUJE DEMASIADO FUERTE PUES PODRÍA QUEBRAR EL CONECTOR PARA FOCO.
- 6. Coloque nuevamente la cubierta de vidrio de los focos de halógeno ④.
- 7. Enchufe nuevamente el cable de corriente y encienda la campana de extracción para verificar su funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

MODELO / TAMAÑO	CH0130SQB / 30" CH0136SQB / 36" CH0142SQB / 42" CH0148SQB / 48"				
COLOR	Acero Inoxidable de Cla	asificación Cor	mercial		
CONSUMO / AMPERIOS VOLTAJE	CH0130SQB - 650W / CH0136SQB - 650W / CH0142SQB - 670W / CH0148SQB - 670W / 120V 60Hz	5.59A 5.77A			
NUMERO DE MOTORES	1				
NOWIERO DE MOTORES	ı				
DISEÑO	Acabado Satinado / Lis	o Calibre 18			
TIPO DE VENTILADOR	Jaula de Ardilla				
EXTRACTOR	Top Transition Rectang	ular to 8" Rou	nd		
CONTROLES	Pantalla Multi Funció	n Digital LCD)		
FOCOS DE HALÓGENO	12V 20W x 2 – 30", 36" 12V 20W x 3 – 42", 48"				
LÁMPARAS CALENTADORES	120 voltios 175 vatios	máximos x	2 (no incluido)		
DIMENSIONES DE LA CAMPANA (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)	(CH0130SQB) 29-3/4" (CH0136SQB) 35-3/4" (CH0142SQB) 41-3/4" (CH0148SQB) 47-3/4"	x 24" x 18" x 24" x 18"			
ACCESORIOS OPCIONALES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)	 Original Kit - Cubie Modelo No. CH0030 Modelo No. CH0042 Modelo No. CH0044 Modelo No. SSP30 Panel Posterior de A Modelo No. SSP36 Panel Posterior de A 	DDC-12 30" x DDC-12 36" x DC-12 42" x DC-12 48" x Acero Inoxidab	12" x 12" 12" x 12" 12" x 12" 12" x 12" 12" x 12"		
	(CH0130SQB)	71	89		
PESO (lbs)	(CH0136SQB)	77	97		
	(CH0142SQB)	88	111		
VELOCIDAD	(CH0148SQB)	95 D -i-	119	A 14	
VELOCIDAD	QuietMode [™]	Baja	Mediana	Alta	
Capacidad de Aire (cfm) Sonio*	400 1.4*	600 3.5	800 7.0	1000 8.0	
Odino	1.7	5.5	7.0	0.0	

^{*}Un sonio es equivalente al sonido de un refrigerador de 40 decibeles.
**La información sobre las especificaciones está sujeta a cambio sin previo aviso.


MEDIDAS Y DIAGRAMAS

- ♦ Todas las medidas en () están en milímetros.
- ♦ Todas las medidas en pulgadas han sido convertidas de milímetros. Las medidas en pulgadas son medidas aproximadas.

-PARA INSTALACIÓN DEBAJO DE UN GABINETE-

MODELO NO.: CH0130SQB


CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB




-PARA INSTALACIÓN DEBAJO DE UN GABINETE-

MODELO NO.: CH0130SQB


CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB




-PARA INSTALACIÓN DEBAJO DE UN GABINETE-




*** Agujeros preperforados posteriores



*** Soporte de Montaje de la Campana



Filtros Deflectores Y Carcasas Inferiores



LISTADO DE PIEZAS

MODELO NO.: CH0130SQB


CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB

NO.	DESCRIPCIÓN	MODELO / TAMAÑO	PIEZA NO.
1	Conducciones de Transición		FA-12001-0506-01 (B001-2)
2	Carcasa de la Campana	CH0130SQB	10-5530B-51
	·	CH0136SQB	10-5536B-51
		CH0142SQB	10-5542B-51
		CH0148SQB	10-5548B-51
3	Unidad de Lámpara de Halógeno (12V 20W Max.)		C1-0403-0101
4	Caja de la Place de Pantalla LCD	LCD001	FA-12001-0404-A
	Pantalla LCD		FA-12001-0404-B
5	Conducto para Aceite	CH0130SQB	B101-2130-14
		CH0136SQB	B101-2136-14
		CH0142SQB	B101-2142-14
		CH0148SQB	B101-2148-14
6	Motor		FA-12001-0302-01 (B001-4.5)
7	eceptáculo de Luz cubrir		C1-0204-2130
8	eceptáculo de Luz		C1-0414-0120
9	Pantalla de Seguridad		FA-12001-0602-01 (B001-4.2)
10	Placa de Capacitor	CH0130SQB	C1-0201-5530
		CH0136SQB	C1-0201-5536
		CH0142SQB	C1-0201-5542
		CH0148SQB	C1-0201-5548
		CH0130SQB	C1-0402-0120-40B
11	Transformador (Luz)	CH0136SQB	
		CH0142SQB	C1-0402-0120-60B
		CH0148SQB	
12	Condensador		FA-12001-0401-01
13	Caja de la Placa de Procesador		C1-0501-0102
14	Placa de Procesador	LCD001	FA-12001-0404-C
15	Filtro Deflector		B101-2100-15
16	Carcasa Inferior		
Α	4" Wide	CH0130SQB	B101-2130-09
	4" Wide	CH0136SQB	
В	3" Wide	CH0136SQB	B101-2136-09
C	5-1/4" Wide	CH0142SQB	B101-2142-09
D	4-1/2" Wide	CH0148SQB	B101-2148-09
17	Soporte de Montaje de la Campana		C1-0221-0330
18	Tornillo (3/16" x 1/2")		C1-0707-0001
19	ISC - (Integrated Sensor Control)		FA-12001-0402
	Control del Sensor Integrado		

VENTILADOR ASAMBLEA				
NO.	DESCRIPCIÓN	MODELO / TAMAÑO	PIEZA NO.	
6-1	Tornillo (3/16" x 1/2")		B001-4.1	
6-2	Tuerca Derecha		B001-4.3	
6-3	Jaula de Ardilla Izquierda		B001-4.4	
6-4	Jaula de Ardilla Derecha		B001-4.6	
6-5	Tuerca Izquierda		B001-4.7	
6-6	Cámara de Aire		B001-4.8	

(Cubierta de Conductos Opcional)

KIT ORIGINAL			
NO.	DESCRIPCIÓN	MODELO / TAMAÑO	PIEZA NO.
01	Cubierta de Conductos	CH0030DC-12	B102-6012-030
		CH0036DC-12	B102-6012-036
		CH0042DC-12	B102-6012-042
		CH0048DC-12	B102-6012-048
02	Tornillo (3/16" x 1/2")		C1-0707-0001



MODELO NO.: CH0142SQB





DIAGRAMA DE CIRCUITO

MODELO NO.: CH0130SQB

CH0136SQB CH0142SQB CH0148SQB



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Problema	Posible Causa	Solución
Después de la	No está encendido.	Asegúrese que el interruptor de circuitos y la
Instalación,		unidad se encuentren encendidos. Utilice un
ninguno de los		medidor de voltaje para verificar la energía de
motores ni las		entrada.
luces están	La conexión de cables no está bien	Verifique y ajuste la conexión de cables.
funcionando.	sujeta.	
	El cableado del panel de control y la placa	Verifique la continuidad del cable desde el panel de
	de procesador está desconectado.	control hasta la placa de procesador.
	El transformador del motor está	Verifique la entrada y salida de la corriente el
	defectuoso.	transformador del motor.
		De ser necesario, reemplace el transformador del motor.
	El panel de control y la placa de	Reemplace el panel de control o la placa de
	procesador están defectuosos.	procesador.
Las luces están	El/los motor(es) está(n) defectuoso(s).	Reemplace el motor.
funcionando	El/los condensador(es) está(n)	Reemplace el(los) condensador(es).
pero el(los)	defectuoso(s).	
motor(es) no.	El panel de control o la placa de	Reemplace el panel de control o la placa de
	procesador están defectuosos.	procesador.
La campana de	El sistema de ventilador no está bien	Tighten the turbine impeller/squirrel cage and air
extracción está	sujeto.	chamber.
vibrando.	El impulsor de turbina/jaula de ardilla no	Ajuste el impulsor de turbina/jaula de ardilla y la
	está balanceado.	cámara de aire.
	La campana no está bien sujeta en su	Verifique la instalación de la campana, ajuste el
	lugar	soporte de montaje.
El motor está	El(los) foco(s) de la Lámpara de	Intente colocar el foco que le está dando problemas
funcionando pero las luces	Halógeno está(n) defectuoso(s).	en otro receptáculo que funcione, si aún así éste no funciona, reemplace el foco de halógeno.
no.	El cableado de la luz está flojo.	Verifique la continuidad del cable desde la placa de
		procesador al transformador de la luz hasta la caja
		de la lámpara de halógeno.
	El transformador de la luz está	Verifique la entrada y salida de la corriente en el
	defectuoso.	transformador de la luz. De ser necesario,
		reemplace el transformador de la luz.
	El panel de control o la placa de	Reemplace el panel de control o la placa de
	procesador están defectuosos.	procesador.
La campana de	La campana de extracción no se	Ajuste el espacio entre la campana y la parte
extracción no	encuentra instalada en el espacio	superior de la estufa a 27" a 30". Para la campana
está ventilando	recomendando por el fabricante.	de cocina de isla, el espacio entre la campana y la
correctamente.	No have aims also managed for the large	parte superior de la estufa deberá ser de 30" a 36"
	No hay aire de reposición en la casa.	Abra la ventana para optimizar el rendimiento de la
		campana de extracción creando suficiente aire de reposición.
	Una obstrucción bloquea la red de	Remueva todas las obstrucciones de la red de
	conductos.	conductos.
	El tamaño del tubo es más pequeño que	Cambie los tubos de acuerdo con la recomendación
	el tubo recomendado.	del fabricante.
Aire frío entra	La conexión de los conductos no está	Verifique la instalación de los tubos
en la casa	sellada correctamente.	

CLÁUSULA DE EXENCIÓN

1. INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE TODOS LOS ARTÍCULOS VERIFICANDO QUE NO EXISTAN DAÑOS ANTES DE ACEPTAR LA ENTREGA. ANOTE CUALQUIER DAÑO EN LA FACTURA DE TRANSPORTE O EN EL RECIBO. PIDA EL NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE DE TRANSPORTE Y CONSERVE UNA COPIA PARA RESPALDAR SU RECLAMO.

Al momento de aceptar los artículos, el propietario asume la responsabilidad de que lleguen de manera segura. Reporte los daños al transportista y presente un reclamo inmediatamente. El no hacerlo podría resultar en un rechazo de su reclamo. El transportista le entregará los formularios necesarios para presentar un reclamo.

LOS DAÑOS CAUSADOS DURANTE EL TRANSPORTE NO SE ENCUENTRAN CUBIERTOS BAJO NUESTRA GARANTÍA.

2. POR FAVOR, ¡INSPECCIONE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE(S) CUIDADOSAMENTE AL RECIBIRLOS!

Se nos deberá notificar por escrito sobre cualquier daño y/o piezas faltantes dentro del periodo de días establecidos luego de haber recibido su paquete(s). Contacte a su distribuidor o concesionario KOBE o llame a KOBE para obtener información sobre el límite de tiempo.

LOS RECLAMOS NO SERÁN ACEPTADOS DESPUÉS DEL PERIODO DE DÍAS ESTABLECIDOS.

NOTA: LOS ARTÍCULOS FUERON SOMETIDOS A PRUEBAS Y EMPACADOS CUIDADOSAMENTE EN NUESTRA FABRICA ANTES DE SU ENVÍO.

3. Los productos deberán ser devueltos en buen funcionamiento con TODAS las piezas y documentación originales empacados en TODAS los cartones, rellenos y cajas de envío originales. Se cobrará una tarifa por reposición de existencias del 25% para todas las devoluciones aprobadas.

LOS CAMBIOS O DEVOLUCIONES PODRÍAN NO ACEPTARSE SI FALTARA ALGÚN MATERIAL DE EMPAQUE.

- 4. ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR LA CAMPANA VERIFICANDO QUE NO EXISTAN DAÑOS O DEFECTOS ANTES DE INSTALARLA. Las imperfecciones en la apariencia de la campana que se encuentren después de que ésta haya sido instalada y que no afecten el rendimiento de la misma, no se encuentran cubiertas bajo nuestra garantía sobre devoluciones o cambios. Las visitas de servicio que no se encuentran cubiertas bajo la garantía incurrirán un cargo por servicio.
 - A) Antes de la Instalación: Envíe de vuelta para cambio o reembolso (por favor

consultar lo anterior para averiguar sobre las devoluciones

aceptadas).

B) Después de la Instalación: NO habrá ningún cambio ni reembolso.

GARANTÍA

CERTIFICADO DE GARANTÍA

KOBE Range Hoods, garantiza que todos los productos fabricados o proporcionados por la compañía se encontrarán libres de defectos en cuanto a mano de obra y materiales. Sus obligaciones según esta garantía se encuentran limitadas a un periodo de dos años a partir de la fecha de compra y a reparar o reemplazar a su elección y sujeto a los términos y condiciones establecidas a continuación, cualquier pieza, que luego de ser examinada demuestre que estaba defectuosa.

PERIODO DE SERVICIO DE LA GARANTÍA DE DOS AÑOS

Cualquier avería cubierta que ocurra dentro de un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original que surja a causa de mano de obra o material defectuoso de fábrica será reparada (o reemplazada a nuestra discreción) sin costo alguno por parte de un Agente autorizado de KOBE Range Hoods o KOBE Range Hoods según corresponda. Tenga a la mano un comprobante de compra (o la factura original) para su verificación.

Si la campana de extracción ha sido vendida por el comprador original durante el periodo de garantía, el nuevo propietario estará protegido hasta que la garantía del comprador original se venza.

CONDICIONES

Las siguientes condiciones aplican solamente en relación a la garantía otorgada explícitamente por este certificado.

- 1) Esta garantía aplica solamente:
 - a) dentro de EE.UU. y Canadá.
 - b) a las campanas de extracción de USO UNIFAMILIAR PRIVADO (si han sido utilizadas COMERCIALMENTE o USO MULTIFAMILIAR u otros propósitos, la garantía se anulará).
- 2) La reparación de cualquier avería a proporcionarse bajo esta garantía no se proporcionará:
 - a) si el número de identificación colocado en la campana de extracción ha sido alterado, se considera ilegible o ha sido removido;
 - b) si no se ha presentado una notificación del defecto dentro del periodo de tiempo correspondiente;
 - c) fallo de los focos de la luz o lámparas de calor;
 - d) por daños físicos;
 - e) por superficies dañadas por la utilización de agentes de limpieza químicos no adecuados;
 - f) si el aparato ha:
 - i) estado sujeto a uso inadecuado, abuso, negligencia, accidentes, instalación incorrecta o el no seguir las instrucciones de operación;
 - sido conectado a fuentes eléctricas, conductos de extracción, tubos o cubierta de conductos inadecuados, incorrectos o defectuosos, u operado utilizando lubricantes contaminados o incorrectos:
 - iii) sido instalado, mantenido u operado de manera distinta a lo que se ha estipulado en las instrucciones proporcionadas por KOBE Range Hoods incluyendo el uso inadecuado de detergentes, blanqueadores o limpiadores.
 - g) por daños causados a la campana de extracción durante su transporte, entrega, instalación o al quitarla;
 - h) por daños causados por o que resulten de reparaciones conducidas por cualquier otra persona que no sea nuestro Agente de Servicio Autorizado.
 - ruido o vibración causada por una instalación incorrecta de la campana de extracción y/o el regulador.

- 3) El comprador será el responsable de cualquier gasto relacionado por hacer que la campana de extracción se encuentre disponible para que se le dé servicio y en caso de que la campana de extracción se encuentre instalada fuera del territorio de venta principal del minorista o el territorio de servicio del Agente autorizado de KOBE Range Hoods más cercano según corresponda, así como de cualquier gasto de viaje y cualquier costo de transporte de la campana de extracción y piezas desde y hacia el concesionario y Agente de Servicio.
- 4) El comprador deberá proporcionar un comprobante de compra junto con este certificado de garantía al presentar un reclamo.
- 5) Los daños causados durante el envío no se encuentran cubiertos bajo nuestra garantía.

DAÑOS EMERGENTES

El garante no se hace responsable por ningún daño emergente. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS EMERGENTES ASÍ QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO CORRESPONDERLE.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS/LEY ESTATAL

Cualquier garantía implícita, incluyendo la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación al objetivo, impuestas al momento de la venta por las leyes del estado de venta se encuentran limitadas a dos años a partir de la fecha original de compra. Algunos estados no permiten límites en cuanto a la duración de las garantías implícitas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría también incluir derechos, que varían de estado en estado.

SERVICIO

Para servicio contacte a:

KOBE Range Hoods 11775 Clark Street Arcadia, CA 91006 U.S.A

Tel: (626) 775-8880

Correo electrónico: <u>customer.service@KOBERangeHoods.com</u>

Sitio de Internet: www.KOBERangeHoods.com

REGISTRO DEL PRODUCTO

Registre su Producto!

Cualquier avería cubierta que ocurra dentro de un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original que surja a causa de mano de obra o material defectuoso de fábrica será reparada, o a nuestra discreción, la unidad será reemplazada sin costo alguno por parte de un Agente autorizado de KOBE Range Hoods o KOBE Range Hoods según corresponda. Tenga a la mano un comprobante de compra (factura original) para su verificación.

Si la campana de extracción ha sido vendida por el comprador original durante el periodo de garantía, el nuevo propietario estará protegido hasta que la garantía del comprador original se venza. Consulte la sección de la garantía para obtener la información completa sobre la cobertura de la garantía.

Este aparato ha sido fabricado, sometido a pruebas e inspeccionado según los estándares requeridos por KOBE Range Hoods.

POR FAVOR, ENVÍE POR CORREO SU TARJETA DE REGISTRO DE GARANTÍA Y EL COMPROBANTE DE COMPRA A:

KOBE Range Hoods Warranty Registration 11775 Clark Street Arcadia, CA 91006 U.S.A

ESCRIBA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA SUS ARCHIVOS:

Modelo No	
No. de Serie	
Fecha de Compra	<i>! !</i>
Comprado En:	

IMPORTANTE: POR FAVOR, TENGA A LA MANO UNA COPIA DE SU RECIBO DE VENTA O FACTURA AL SOLICITAR SERVICIO.



http://www.KOBERangeHoods.com

This KOBE hood is made for use in the USA and CANADA only. We do not recommend using this hood overseas as the power supply may not be compatible and may violate the electrical code of that country. **Using a KOBE hood overseas is at your own risk and will void your warranty.**

Cette hotte KOBE est fabriquée pour usage aux États-Unis et au Canada seulement. Il n'est pas recommandé d'utiliser cette hotte à l'étranger puisque l'alimentation électrique pourrait ne pas être compatible et enfreindre le code de l'électricité de ce pays. L'usage de la hotte KOBE à l'étranger est à votre propre risque et la garantie sera annulée.

Esta campana de extracción KOBE ha sido fabricada para ser utilizada únicamente en EE.UU. y CANADÁ. No recomendamos la utilización de esta campana en el extranjero debido a que la fuente de energía podría no ser compatible y podría violar el código eléctrico de dicho país. Utilizar una campana KOBE en el extranjero será a su propio riesgo y anulará la garantía.